


AGST - Controle e Automação Ltda Av.Brino 240-Bairro Sta.Maria Goreti Porto Alegre - RS - Brasil Fones: (51) 3343.0473 E-Mail: agst@agst.com.br

MTMP4000-06



<u> </u>	DA	R®	MP	400	0	AGS	ŕ
		R®	MP	400			
				DNDAR® MP	DNDAR® MP 400	NDAR® MP 4000	ONDAR® MP 4000





Item	Assunto	Página
		Ü
		0.2
1.1 1.2	Avisos de segurança no manual	03 03
1.2	Avisos de segurança no produto	03
2.1	Sobre o Manual	04
2.1	Versão do manual / software	04
2.3	Convenções utilizadas	05
2.4	Sobre o Condar MP 4000	05
2.5	Modelos do Condar MP 4000	05
2.6	Etiqueta de Identificação do Condar MP 4000	06
2.7	Dimensões do Condar MP 4000	06
2.8	Blocodiagrama do Condar MP 4000	07
2.9	Descrição do Sistema Condar MP 4000	08
2.9	Identificação do Produto	09
2.10	Conectores / Etiqueta de Identificação	10
2.11	Recebimento, verificação e armazenamento	10
	T . 1 ~	44
3.1	Instalação mecânica / ambiente	11
3.2	Posicionamento e Fixação Instalação elétrica / conexões	11 12
3.3 3.4	Conexões e aterramentos	13
3.5	Descrição dos pinos	14
3.3	Descrição dos pinos	14
4.1	Energização e funcionamento	15
4.2	Preparação para energização	15
4.3	Instalação elétrica / conexão	16
4.4	Tipos de tela principal	16
4.5	Energização e colocação em funcionamento	17
4.6	Sub-menus principais	17
5.1	Interface Homem Máquina - IHM	18
5.2	Descrição da Interface Homem Máquina - IHM	19
5.3	Descrição de operação da Interface Homem Máquina - IHM	19
	Seleciona Aparelho	19
	Data hora, Últimas ocorrências, Leituras Analógicas	20
	Status de entradas, Status de saídas, Contadores	21 22
	Digitar senha, Comandos	23
	Parâmetros, Entradas digitais, Saídas digitais Entradas analógicas, Tipo de entradas analógicas, Fundo de escala	24
	Código da estação, Senhas	25
5.4	Senhas	25 25
2.4	) Clinus	-20
6.1.	Descrição dos parâmetros	26
6.2.	Descrição das funções de entradas analógicas	29
6.3.	Descrição dos tipos de entradas analógicas	29
6.4.	Descrição das funções de entradas digitais	30
6.5.	Descrição das funções de saídas digitais	34
6.6.	Lista das ocorrências	37
7.1.	Descrição do protocolo de comunicação	38
8.1.	Manutenção	46
8.2.	Manutenção preventiva	47
8.3.	Instruções para manutenção	48 49
8.4.	Lista de peças de reposição	49
9.1.	Anexo- Furação do Suporte	50
9.1.	Anexo- Furação do Suporte Anexo- Configuração- exemplo	50 51
9.3.	Anexo- Configuração - exemplo Anexo- Interligação - exemplo	51
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10.1.	Termo de garantia	53
11.1.	Anotações	54

Lista dos Parâmetros

$\overline{}$				
$\overline{}$	Númer	oDescrição	Unidade	Nível senha
	P01	Relógio: segundos	segundos	1
	P02	Relógio: minutos	minutos	i i
	P03	Relógio: horas	horas	l i l
	P03	Relógio: dia do mês	dia do mês	i
	P04 P05	Relógio: mês	mês	
	P05	Relógio: dia da semana	dia-semana	6
			ano	1 1
	P07	Relógio: ano	°C	
	P08	Set Point temperatura	°C	3
	P09	Histerese temperatura	.c	
	P10	Diferencial entre máquinas	°C	4
	P11	Diferencial entre estágios	.c	3
	P12	Banda morta para aquecimento	.c	2
	P13	Diferencial para emergência	°C	2
	P14	Diferencial para teste de rendimento	.c	2
	P15	Temperatura alta		2
	P16	Temperatura baixa	°C	2
	P17	Modo de resistências de aquecimento	NN	4
	P18	Taxa de variação de temperatura	°C	4
	P19	Temperatura Crítica		2
	P20	Set point de umidade	%	2
	P21	Histerese de umidade	%	3
	P22	Diferencial de umidade	%	2
	P23	Banda morta para umidificação	%	2
	P24	Umidade alta	%	2
	P25	Umidade baixa	%	2
	P26	RESERVADO	000	6
	P27	N° de máquinas	NN	4
	P28	N° de máquinas simultâneas	NN	2
	P29	Operação dos auxiliares	NN	5
	P30	Identificador máquina 1	01 ou 02	5
	P31	Identificador máquina 2	01 ou 02	5
	P32	RESERVADO	000	6
	P33	Tempo de revesamento	horas	2
	P34	Retardo liga ventilador	segundos	3
	P35	Retardo liga compressor	segundos	3
	P36	Repouso compressor	minutos	2
	P37	Retardo para teste de compressor	minutos	3
	P38	Retardo paa teste de ventilador	minutos	3
	P39	Retardo para deligamento de ventilador	segundos	3
	P40	Retardo para teste de rendimento	minutos	3
	P41	Retardo para teste de rend. por temp.alta	minutos	3
	P42	Retardo para troca de Piloto por falha de alimentação	minutos	3
	P43	Saída de By-Pass de ventilador	segundos	3
	P44	Saída de By-Pass de compressor	minutos	2
	P45	Liga compressor com falha sensor de temp.	minutos	5
	P46	Religamento em horário programado	horário horário	2
	P47	Desligamento em horário programado		2
	P48	Entrada Digitais 1 a 8	binário binário	5
	P49	Entrada Digitais 9 a 16	DillailU	5
	P50	RESERVADO	byte	6
	P51	Saídas Digitais 1 a 8	byte	5
	P52	Saídas Digitais 9 a 16		5
	P53	Saídas Digitais 17 a 18	byte	5
	P54	RESERVADO	NNN	6
	P55	Tipo de placa IO	NN	5
	P56	N° de tentativas de partida	NNN	2
	P57	Modo da rede para máquina 1	NNN	3
	P58	Modo da rede para máquina 2	byte	3
	P59	Modo de economizador e emergência	bit	5
	P60	Ventilação total	byte	3 2
	P61	Modo de discagem automática 1		
	P62	Modo de discagem automática 2	byte	2 6
	P63	RESERVADO	NN	2
	P64	Visualização do painel	minutos	5





- 08. A presente garantia não abrange o desgaste normal dos produtos ou equipamentos, nem os danos decorrentes de operação indevida ou negligente, parametrização incorreta, manutenção ou armazenagem inadequada, operação anormal, em desarcordo com as especificações técnicas, instalações de má qualidade ou influência de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica ou atmosférica.
- 09. Flcam excluídas da responsabilidade por defeito as partes ou peças consideradas de consumo, tais como partes de borracha ou plásticas, bulbos, fusíveis, etc...
- 10. A garantia extinguir-se-á, independente de qualquer aviso, se a compradora sem prévia autorização por escrito da AGST, fizer ou mandar fazer por terceiros, eventuais modificações ou reparos no produto ou equipamento que vier a apresentar defeito.
- **11.** Quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeito de fabricação nâo interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.
- 12. Toda e qualquer solicitação, reclamação comunicação, etc.., no que se refere a produtos em garantia, assitência técnica, start-up, deverão ser dirigidos por escrito, ao seguinte endereço:

AGST Controles e Automaçãio Ltda
A/C Departamento de Assistência Técnica.
Av Brino 240. CEP 91030-280 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone/fax (0XX51)3343.0473, e-mail assitencia@agst.com.br.

13. A garantia oferecida pela AGST Controles e Automaçãio Ltda está condicionada à observância destas condições gerais, sendo este o único termo de garantia válido.

Retardo de teste de invasão





de

10. Termos

Garantia

# AGST Controles e Automação Ltda.

AAGST Controles e Automação Ltda. Estabelecida a Av.Brino 240, na cidade de Porto Alegre-RS, oferece garantia para defeitos de fabricação ou de materiais, nos Controladores Condar MP 4000, conforme segue:

- 01. É condição essencial para a validade desta garantia que a compradora examine minuciosamente o Controlador MP 4000 imediatamente após a sua entrega, observando atentamente as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção do mesmo. O controlador será considerado aceito e automaticamente aprovado pela compradora, quando não ocorrer a manifestação por escrito da compradora no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da entrega.
- 02. O prazo desta garantia é de doze meses contados da data do fornecimento da AGST, comprovado através na Nota Fiscal de Compra do equipamento, limitado a vinte e quatro meses a contar da data de fabricação do produto, data esta que consta na etiqueta de Identificação do produto
- 03. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do controlador em garantia, os serviços em garantia poderão ser realizados, a critério da AGST, por empresa credenciada por esta indicada.
- 04. O produto, na ocorrência de uma anomalia, deverá estar disponível para o fornecedor pelo período necessário para a identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos.
- 05. A AGST, ou empresa por esta credenciada, examinará o controlador enviado e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará, ou substituirá, o controlador defeituoso, a seu critério, sem custo para a compradora, exceto os mencionados no item 7.0.
- **06.** A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do controlador fornecido, não se responsabilizando a AGST por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucro cessante ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.
- 07. Outras despezas como fretes, embalagens, custo de montagem/desmontagem e parametrização, correrão por conta exclusivamente da compradora, inclusive todos os honorários e despesas de locomoção/estadia do pessoal de assistência técnica, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário.





	<u> </u>	1 V 1 1	1000	
FS 00	Sem Função (saída reserva)	FS 47	Alarme umidade baixa	
FS 01	Liga ventilador CA 1	FS 48	Alarme umidade anormal	
FS 02	Liga compressor CA 1	ES 40	By-pass de flow switch/pressão baixa CA 1	
FS 03	Liga aquecimento CA 1	FS 49 FS 50	By-pass de flow switch/pressão baixa CA 1	
FS 04	Liga ventilador CA 2	FS 51	Compressor segundo estágio CA 1	
FS 05	Liga compressor CA 2	FS 52	Compressor segundo estágio CA 2	
FS 06	Liga aquecimento CA 2	FS 53	Banco de resistências 1º estágio	
FS 07	Alarme defeito CA 1	FS 54	Banco de resistências 2º estágio	
FS 08	Alarme defeito CA 2	FS 55	Válvula de ciclo reverso CA 1	
FS 09	Alarme defeito de ar condicionado (geral)	FS 56	Válvula de ciclo reverso CA 2	
FS 10	Alarme temperatura alta	FS 57	PLC OK _ aciona por falha no sistema	
FS 11	Alarme umidade alta	FS 58	Telecomando 1	
FS 12 FS 13	Manutenção em CA 1	FS 59	Telecomando 2	
FS 13	Manutenção em CA 2	FS 60	Telecomando 3	
FS 14 FS 15	Manutenção em CA1/CA2	FS 61	Telecomando 4	- Funções das aídas Digitais
FS 15	Alarme falha de alimentação CA	FS 62	Telecomando 5	1 <del>12</del> .9
FS 16	Alarme de incêndio	FS 63	Telecomando 6	B - Funções da Saídas Digitais
FS 17	Bloqueio de Cond. de Ar	FS 64	Insuflador de emergência	I 없는
FS 18		FS 65	Temperatura crítica	,×
FS 19	Alarme falha de Inversor	FS 66	Saída de alarme 1	1,5%
FS 20	Alarme defeito ou falha de aliment.CA 1	FS 67	Saída de alarme 2	
FS 21	Alarme defeito ou falha de aliment.CA 2	FS 68	Saída de alarme 3	1 = v
FS 22 FS 23	Gerador acionado	FS 69	Saída de alarme 4	正命
FS 23	Aciona damper CA 1 Aciona damper CA 2	FS 70 FS 71 FS 72	Saída de alarme 5	. <u>`</u>
FS 24 FS 25	Aciona damper CA 2	FS 71	Saída de alarme 6	. a
FS 25	Alarme baixo fluxo de ar CA 1	FS 72	Programação para 16 entradas analógicas	വ ഗ്
FS 26	Alarme baixo fluxo de ar CA 2	FS 73	Falha de aquecimento aparelho 1	
FS 27	Alarme filtro sujo CA 1 Alarme filtro sujo CA 2	FS 75 FS 75	Falha de aquecimento aparelho 2	
FS 28			Falha de aquecimento geral	
FS 29 FS 30	Alarme pressão alta CA 1	FS 76 FS 77	Falha de umidificador aparelho 1	
FS 30	Alarme pressão alta CA 2 Alarme pressão baixa CA 1	FS 78	Falha de umidificador aparelho 2 Falha de umidificador geral	
ES 33	Alarme pressão baixa CA 1 Alarme pressão baixa CA 2	FS 79	Acionamento de umidificador aparelho 1	
FS 32 FS 33	Alarme pressão anormal CA 1	FS 80	Acionamento de umidificador aparelho 1 Acionamento de umidificador aparelho 2	
FS 34	Alarme pressão anormal CA 2	FS 81	Acionamento 2º Estágio aquecimento aparelho 1	
FS 34 FS 35	Alarme aliment. anormal CA 1	FS 82	Acionamento 2º Estágio aquecimento aparelho 2	
FS 36	Alarme aliment, anormal CA 2	FS 83	Rede Desbalanceada	
FS 37	Liga torre de água	FS 84	Ventilador permutador	
FS 38	Liga umidificador	FS 85	Damper de descarga	
FS 39	Alarme porta aberta	FS 86	Damper de tomada	
FS 40	Alarme porta aberta - Invasão	FS 87	Ventilador evaporador wall Rac	
FS 41	Alarme falha Inversor CA 1	FS 88	Compressor wall Rac	
FS 42	Alarme falha Inversor CA 2	FS 89	Defeito ventilador permutador ou falha damper's	
FS 43	Resumo de bloqueio CA 1	FS 90	Defeito ou falha de rendimento máquina auxiliar	
FS 44 FS 45	Resumo de bloqueio CA 2	FS 91	Falha de acionamento do insuflador	
FS 45	Resumo bloqueio geral (CA 1 ou Ca2)	FS 92	Liga exaustor	
FS 46	Resumo falha de rede	FS 93	Falha de acionamento do exaustor	$\succ$
FE 00	Sem função, entrada não verificada	FE 32	Falha do inversor CA 2	
FE 01	Defeito CA 1	FE 33	Reset dos eventos memorizáveis	
FE 01 FE 02	Defeito CA 2	FE 34	Resumo de defeito CA 1	
FE 03	Alarme de incêndio	FE 35	Resumo de defeito CA 2	
FE 04	Rede anormal	FE 36	Confirma ligamento do ventilador CA 1	
FE 05	Umidade alta	FE 37	Confirma ligamento do ventilador CA 2	
FE 06	Falha do Inversor	FE 38 FE 39	Confirma ligamento do compressor CA 1	LO LO
FE 07	Manutenção CA 1	FE 39	Confirma ligamento do compressor CA 2	'∞ ·≅
FE 08	Manutenção CA 2	FE 40	Confirma ligamento do aquecimento CA 1	25 25
FE 09	Manutenção CA 1/ CA 2	FE 41	Confirma ligamento do aquecimento CA 2	I # I
FE 10	Bloqueio geral	FE 42	Confirma entrada de umidificador	0.00
FE 11 FE 12	Alimentação anormal ou defeito CA 1	FE 43	Entrada de alarme 1	S
FE 12	Alimentação anormal ou defeito CA 2	FE 44	Entrada de alarme 2	φu
FE 13	CA 1 em manutenção ou com defeito	FE 45	Entrada de alarme 3	N O
FE 14 FE 15	CA 2 em manutenção ou com defeito Gerador acionado - desliga CA's	FE 46 FE 47	Entrada de alarme 4	<u>ට ල</u>
FE 15		FE 47	Entrada de alarme 5	
EF 46				
FE 16	Gerador acionado - desliga CA's reserva	FE 48	Entrada de alarme 6	ac ac
FE 16 FE 17	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1	FE 48 FE 49	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1	Fur
FE 16 FE 17 FE 18	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2	FE 48 FE 49 FE 50	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2	- Fur ntrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1	C- Funções das Entradas Digitais
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma cionamento da resistência segundo estágio do CA 2	C- Funções das Entradas Digitai
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 1 Pressão alta CA 2	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 1 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 1 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão and CA 2 Pressão and CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 57	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Fressão alta CA 1 Fressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 1 Fressão anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2° estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2° estágio do CA 2	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Fitro sujo CA 1 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 29	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper tomada não testar o desligamento	C- Fur Entrac
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 23 FE 24 FE 25 FE 27 FE 28 FE 27 FE 28	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Flitro sujo CA 1 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 29	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper tomada não testar o desligamento	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 29 FE 30	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Flitro sujo CA 1 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 29 FE 30 FE 31	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Flitro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do insuflador Confirma acionamento do insuflador Confirma acionamento do exaustor	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 29 FE 30 FE 31	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Flitro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1  Sem função	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do insulfador	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 29 FE 30 FE 31	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 1 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do insuflador Confirma acionamento do exaustor	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 29 FE 30 FE 31	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Flitos ujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 1 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1  Sem função Temperatura ambiente interno Temperatura ambiente externo	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 1 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abentura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do insulfador Pressão Baixa Pressão Baixa Pressão Sucção CA 1	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 27 FE 29 FE 30 FA 00 FA 00 FA 00 FA 00 FA 03 FA 03 FA 03	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 1 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 59 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento unidificador do CA 1 Confirma acionamento unidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper tomada não testar o desligamento Confirma acionamento do insulfador Confirma acionamento do exaustor	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 27 FE 29 FE 30 FA 00 FA 00 FA 00 FA 00 FA 03 FA 03 FA 03	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 1 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Semposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1  Sem função Temperatura ambiente interno Temperatura insulfamento CA 1 Temperatura insulfamento CA 1 Temperatura insulfamento CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 57 FE 56 FE 57 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento Confirma abertura de damper tomada não testar o desligamento Confirma acionamento do insuflador Confirma acionamento do exaustor  Pressão Baixa Pressão Baixa Pressão Sucção CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 27 FE 28 FE 27 FE 28 FE 30 FE 31	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1  Sem função Temperatura ambiente externo Temperatura insuffamento CA 1 Temperatura insuffamento CA 1 Temperatura retorno CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 68 FE 69 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do insulador Confirma acionamento do exaustor  Pressão Baixa Pressão Sucção CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 19 FE 20 FE 21 FE 22 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 26 FE 27 FE 30 FE 31 FA 00 FA 01 FA 02 FA 03 FA 04 FA 05	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1  Sem função Temperatura ambiente externo Temperatura insuffamento CA 1 Temperatura retorno CA 1 Temperatura retorno CA 1 Temperatura retorno CA 1 Temperatura retorno CA 2 Umridade relativa interna	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 58 FE 60 FE 61 FE 61 FE 62 FE 63	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do exaustor  Pressão Baixa Pressão Alta Pressão Sucção CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Letera compresa de temperatura	
FE 16 FE 17 FE 18 FE 20 FE 21 FE 23 FE 24 FE 25 FE 26 FE 27 FE 28 FE 30 FE 31 FA 00 FA 01 FA 02 FA 03 FA 04 FA 05 FA 06 FA 06 FA 06 FA 06 FA 07 FA 07 FA 07 FA 08 FA 08	Gerador acionado - desliga CA's reserva Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 1 Fluxo de ar CA 2 Filtro sujo CA 1 Filtro sujo CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão alta CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão baixa CA 2 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 1 Pressão anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Alimentação anormal CA 2 Resposta da torre de água Porta aberta Falha do inversor CA 1  Sem função Temperatura ambiente externo Temperatura insuffamento CA 1 Temperatura insuffamento CA 1 Temperatura retorno CA 1	FE 48 FE 49 FE 50 FE 51 FE 52 FE 53 FE 54 FE 55 FE 56 FE 57 FE 60 FE 61 FE 62 FE 63 FA 10 FA 11 FA 12 FA 13 FA 14 FA 15	Entrada de alarme 6 Entrada de sobrecarga aparelho 1 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Entrada de sobrecarga aparelho 2 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 2 Confirma acionamento umidificador do CA 1 Confirma acionamento umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Nivel de agua NOK umidificador do CA 2 Gerador acionado Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 1 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA 2 Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento Confirma acionamento do insulador Confirma acionamento do exaustor  Pressão Baixa Pressão Sucção CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1 Pressão Descarga CA 1	D - Funções das Entr. Analógicas Entrac



Este manual contém informações necessárias para a correta utilização dos controladores CONDAR MP4000, desde a sua instalação, colocação em funcionamento, operação e identificação de problemas.

Ele foi escrito para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequada para operar este equipamento.

Leia completamente este manual antes de instalar ou operar o CONDAR MP4000.

No decorrer do texto serão utilizados os seguintes avisos de segurança:



### PERIGO!

A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso poderá ocasionar ferimento grave e/ou danos materiais consideráveis.



# ATENÇÃO!

A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso poderá ocasionar danos materias.

# NOTA!



O texto objetiva fornecer informações importantes para correto entendimento e bom funcionamento do produto.

Os seguintes símbolos podem estar afixados ao produto servindo como aviso de segurança:



Componente sensível a descarga eletrostática. Não toca-lo.(Placas de Circuito Impresso)




Conexão obrigatória ao terra de proteção (Aterramento Eletrônico)



Conexão da blindagem ao terra (Cabos Blindados)







P08_	_23,0_°C	P22_	_05	%	P37	005	h	P51	_00000000
P09	_00,5_°C	P23	30	°c	P38	030	s	P52	00000000
P10_	_01,5_°C	P24_	80	%	P39	01	_s	P53	_00
P11_	_01,0_°C	P25_	_35	%	P40	_030_	m	P54	
P12_	_0,40_°C	P27_	_02		P41	030	s	P55 <sub>-</sub>	01
P13_	_07,0_°C	P28_	_02		P42	000	s	P56_	03
P14_	_08,0_°C	P29_	00		P43	00	s	P57_	00
P15_	27,0_°C	P30_	01		P44	00	m	P58_	
P16_	15,0_°C	: P31_	_02		P45_	15	m	P59 <sub>_</sub>	000
P17_	00	P32_			P46_	_00:00_	_h	P60_	000
P18_	05,0_°C	P33_	800		P47_	_00:00_	_h	P61 <sub>-</sub>	_00000000
P19_	_35°C	P34_	015		P48_	_100010	000	P62_	_00000000
P20_	65%	P35_	_005		P49_	_000000	000	P63 <sub>_</sub>	
P21_	65%	P36_	_003	-	P50 <sub>_</sub>		h	P64_	03
								P65	030 m

# **Entradas Analógicas:**

N°	Tipo	Função
EA01	_04_	01
EA02	_03_	02
EA03	_05	06
EA04	_04_	01
EA05	_03_	02
EA06	_03_	02

Configuração - exemplo

9.2. ANEXO

N°	Tipo	Função
EA07		
EA08		
EA09		
EA10		
EA11		
EA12		

N°	Tipo	Função
EA13		
EA14		
EA15		
EA16		

# **Entradas Digitais:**

Tipo: P-Pull Up E=Energizada

N°	Tipo	Função
ED01	P	01
ED02	P	17
ED03		
ED04	P	27
ED05	P	02
ED06	P	18

N°	Tipo	Função
ED07	P	_03
ED08	P	_28
ED09		
ED10		
ED11		
ED12		

N° ED13 ED14 ED15 ED16	Tipo	Função
------------------------------------	------	--------

# Saidas Digitais:

Tipo: A-Normal Aberto F=Normal Fechado

N° SD01 SD02 SD03 SD04 SD05	Tipo A A A A	Função 01 _02 _23 _04 _05
SD05	A	05
SD06	A	24

N° SD07 SD08 SD09 SD10	Tipo A A A	Função 03_ 07 10
SD10		
SD12		

N°	Tipo	Função
SD13		
SD14		
SD15		
SD16		
SD17		
SD18		

# CONDAR® MP 4000



2.1. Sobre este

Para esclarecimentos, solicitação de treinamento ou serviços favor contatar:

### Assistência Técnica:

# AGST Controles e Automação Ltda.

(0XX51) 3343.0473 com Sr. Christian ou

(0XX51) 99820072 com Sr. André (fora de horário comercial).

# NOTA!

Para consulta ou solicitação de serviços é importante ter em mãos os sequintes dados:

Modelo do Condar MP4000

N° de série e data de fabricação constantes na Plaqueta de Identificação do produto (ver item 2.6).

Versão de software instalado (Ver item 2.2).

Devido as evoluções técnicas como, por exemplo, a introdução de novas funções, os controladores podem sair da fábrica incluindo nova versão de software. Na capa deste manual está descrita a última versão de software em uso até a sua edicão.

A identificação da versão de software do Condar MP 4000 é possível por comando via serial (ver item Protocolo de Comunicação, C49).

Caso isto não seja possível, favor entrar em contato com nosso Departamento de Assistência Técnica de posse do nº de série do equipamento.

# NOTA!

Certifique-se de utilizar o Manual adequado para a versão de software instalada no Controlador.

Manual / Software 2.2. Versão do



3. Convenções **Utilizadas** 

2.4.Sobre o

IHM Interface Homem Máguina

EA Entrada Analógica ED **Entrada Digital** SD Saída Digital

CA Condicionador de Ar

T/Temp. **Temperatura** U/Umid. **Umidade** 

Modelo MP 4000

O controlador CONDAR® MP 4000 utiliza microprocessador de 8\_bits, de alta performance, permitindo ajuste e visualização de parâmetros necessários, através de interface (IHM).

O Sistema CONDAR® MP 4000 foi desenvolvido para automação de Condicionadores de Ar instalados em ambientes onde se requeira controle de temperatura e umidade com alta confiabilidade em regime de trabalho contínuo, mais especificamente, dirigido para Estações de Telelecomunicações.

A utilização deste equipamento possibilita, além do controle preciso da climatização do ambiente, uma maior racionalização da utilização dos Condicionadores de ar com consequente redução de falhas, aumento de vida útil e economia de energia elétrica.

A correta utilização das informações de Ocorrências, bem como registros de Temperatura e Umidade armazenados em sua memória, constituem-se em importante ferramenta para diagnóstico de anomalias no Sistema de Climatização.

IHM

Modem

FA FD SD

Condar MP 4000 2.5. Modelos do

Wiodelo Wii 4000		LD	SD.	11 1141	Modelli	
060806	06	80	06	Não	Não	
0608061	06	80	06	Sim	Não	
060806IM	06	80	06	Sim	Sim	
080812	80	80	12	Não	Não	
080812I	80	80	12	Sim	Não	
080812IM	80	80	12	Sim	Sim	
080818	08	80	18	Não	Não	
080818I	80	80	18	Sim	Não	
080818IM	80	80	18	Sim	Sim	
081612	08	16	12	Não	Não	
081612I	08	16	12	Sim	Não	
081612IM	08	16	12	Sim	Sim	
CUBE 080818IM	08	80	18	Sim	Sim	
CUBE 160818IM	16	80	18	Sim	Sim	

# CONDAR® MP 4000



CONFIGURAÇÃO LOC

.ANEXO

# Parâmetros Programados:

P08°C	P23%	P38M	P53
P09°C	P24%	P39S	P54
P10°C	P25%	P40M	P55
P11°C	P26	P41M	P56
P12°C		P42	P57
P13°C	P28N	P43S	P58
P14°C	P29N	P44M	P59
P15°C	P30N	P45M	P60
P16°C	P31N	P46H	P61
P17	P32	P47H	P62
P18°C	P33H	P48	P63
P19°C	P34S	P49	P64
P20%	P35S	P50	P65M
P21%	P36M	P51	
P22%	P37M	P52	

# **Entradas Analógicas:**

N°	Tipo	Função	N°	Tipo	Função	N	<b>1</b> °	Tipo	Função
EA 01			EA 07			E	A 13		
EA 02			EA 08			E	A 14		
EA 03			EA 09			E	A 15		
EA 04			EA 10			E	A 16		
EA 05			EA 11						
EA 06			EA 12						

# **Entradas Digitais:**

N°

SD01 SD02 SD03 SD04 SD05 SD06

N°	Tipo	Função	N°	Tipo	Função	N°	Tipo	Função
ED01			ED07			ED13		
ED02			ED08			ED14		
ED03			ED09			ED15		
ED04			ED10			ED16		
ED05			ED11					
ED06			ED12					

Tipo: P-Pull Up E=Energizada

Tipo: A-Normal Aberto F=Normal Fechado

# **Saidas Digitais:**

Função

Tipo

N°	Tipo	Função	N°
SD07			SD13
SD08			SD14
SD09			SD15
SD10			SD16
SD11			SD17
SD12			SD18

Tipo	Função
	Tipo


# CONDAR® MP 4000

8.4.Lista de Peças



	Modelo	CPU	Ю	Modem	IHM	Fonte	Multiplex
	060806	CPU 4000				FT1 4000	
	0608061	CPU 4000			PN2 4000	FT1 4000	
	060806IM	CPU 4000		MD 4000	PN2 4000	FT1 4000	
	080812	CPU 4000				FT1 4000	
	0808121	CPU 4000	IO1 4000		PN2 4000	FT1 4000	
	080812IM	CPU 4000	lo1 4000	MD 4000	Pn2 4000	Ft1 4000	
	080818	CPU 4000				FT1 4000	
	080818I	CPU 4000	IO2 4000		PN2 4000	FT1 4000	
,	080818IM	CPU 4000	IO1 4000	MD 4000	PN2 4000	FT1 4000	
_	081612	CPU 4000				FT1 4000	
Siç	0816121	CPU 4000	IO3 4000		PN2 4000	FT1 4000	
Reposição	081612IM	CPU 4000	IO3 4000	MD 4000	PN2 4000	FT1 4000	
de ]	080818IM	CPU 4000	IO2 4000	MD 4000	PN2 4000	FT1 4000	
	(CUBE) 160818IM (CUBE)	CPU 4000	IO2 4000	MD 4000	PN2 4000	FT1 4000	MXE4000

GABINETE:	
Equipamentos sem IHM	Caixa Gabinete MP 4000
Equipamentos com IHM	Caixa Gabinete MP 4000 I
Suporte onde alojam-se a CPU e as conexões.	Caixa Suporte MP 4000
Equipamentos MODELO cube (Montagem no interior da máquina)	Caixa Gabinete MP 4000 Cube



Para a alimentação dos circuitos eletrônicos utiliza-se uma fonte chaveada, alimentada diretamente do retificador da estação. Com esta configuração é possível manter o controlador operando, mesmo com interrupção de energia.

O cartão de controle contém circuitos de comando, monitoramento e sinalização a serem utilizados pelo usuário de acordo com sua aplicação: entradas analógicas, entradas digitais e saídas digitais (relé). Estas entradas e saídas possuem funções pré-definidas no modo padrão, podendo ser reconfiguradas (reprogramadas) conforme aplicação específica.

Todos os parâmetros, entradas analógicas, entradas digitais e saídas digitais podem ser visualizadas e alteradas via IHM.






Figura 2.2 - Blocodiagrama Condar MP 4000



- as tampas do suporte (acesso as conexões.)
- 2. Parafusos "B" para retirar a CPU.



Instrução para retirada das placa de Circuito Impresso.

- 1. Parafusos "C" para retirar as tampas da CPU (acesso aos circuitos).
- 2. Parafusos para retirar os circuitos são tipo fenda M3, (somente após o término da garantia)..

2.8. Blocodiagrama do Condar MP 4000

O Sistema MP4000 é constituído por diversos módulos, conforme discriminado abaixo, que podem ser associados de forma a configurar o Hardware adequado as necessidades do Cliente.

### **Fonte FT1 4000**

Fonte Chaveada, isolada galvanicamente, que aceita variação da tensão de entrada entre 20 e 60 VCC, podendo portanto ser alimentado tanto em +24VCC como em 48VCC, sem necessidade de cuidados com a polaridade.

### Microcontrolador CPU 4000

Utiliza microprocessador de 8 Bits com memória "FLASH".

Memória não volátil do tipo EEPROM para armazenamento de parâmetros. configurações de Entradas e Saídas, senhas de restrição de acesso, registros de Temperatura e Umidade dos últimos 31 dias e registros de 400 ocorrências em "Fila Circular".

Montagem utilizando componentes com tecnologia "SMD" (montagem de superfície).

Interfaces Serial RS232 e RS485

Relógio/calendário interno com bateria recarregável para autonomia de até 60 dias

- Entradas Universais (A/D).
- 8 Entradas Digitais opto-isoladas.
- Saídas Digitais a relê.

Atualização de versão do Software de controle (Down Load) via Serial (RS\_232, RS\_485 ou Modem).

Por se tratar de um Controlador Dedicado, não é necessário o licenciamento do Software de Controle.

### Expansão IO1\_4000.

Módulo interligado ao barramento de dados da CPU através de "Flat-Cable" e conectores Latch com: 02 Entradas Universais (A/D), 06 Saídas Digitais a relê.

### Expansão IO2 4000.

Módulo interligado ao barramento de dados da CPU através de "Flat-Cable" e conectores Latch com: 02 Entradas Universais (A/D), 12 Saídas Digitais a relê.

### Expansão IO3\_4000.

Módulo interligado ao barramento de dados da CPU através de "Flat-Cable" e conectores Latch com: 02 Entradas Universais (A/D), 08 Entradas Digitais, 06 Saídas Digitais a relê.

NOTA: Cada CPU comporta apenas um módulo de Expansão no barramento de dados, porém o Sistema também pode ser expandido através da conexão de até 16 Módulos (CPU's, Modem, IHM) em Rede, Cada CPU controla duas máquinas de Condicionador de Ar.

Componente	Anormalidade	Ação Corretiva
terminais, conectores	parafuso frouxa cenector frouxo	aperto (1).
sistema de ventilação	abertura para ventilação obstruída	Limpeza (tabela 7.2)
Placa de Circuito Impresso	Acúmulo de poeira. Óleo, umidade etc Odor	Limpeza (tabela 7.2) Substituição
Sensor de temperatura e umidade	Acúmulo de poeira. Óleo, umidade etc	Limpeza (tabela 7.2)

### OBS:(1): Cada 6 meses após o termino da garantia.

4000	OBS:(1): Cada 6 meses após o termino da garantia.					
ondar MP	Item	Instrução	Periodo			
Conda	Sistema de ventilação	<ul> <li>remova as tampas laterais <sup>1</sup></li> <li>desconectar todos os conectores</li> <li>remova o controlador do suporte</li> <li>remova a sujeira das aberturas para ventilação usando uma escova de cerdas plásticas</li> <li>reinstale o controlador no suporte</li> </ul>	a cada 6 meses ou menos, de tal forma que o controlador não opere com a abertura obstruída.			
	Cartôes de circuito impresso	<ul> <li>desconectar todos os conectores</li> <li>remova os circuitos do controlador</li> <li>remova a sujeira ou umidade com uma pistola de ar comprimido*¹ ou use escova anti-estática</li> <li>reinstale os circuitos do controlador, as conexões e opere o controlador</li> </ul>	a cada 6 meses ou menos, de tal forma que os PCI's fiquem razoavelmente limpos.			
	Sensor de temperatura e umidade	<ul> <li>desconectar o cabo blindado.</li> <li>abrir o trandutor e limpar os NTC e o transdutor de umidade com uma pistola de ar comprimido*¹ ou uma escova anti-estática</li> <li>reinstale as conexões e opere o controlador.</li> </ul>	a cada 6 meses ou menos de tal forma que os sensores fiquem limpos.			

<sup>\*1 -</sup> pistola de ar comprimido de baixa pressão

8.2. Manutenção Preventiva

## IHM.INTERFACE HOMEM-MÁQUINA-PN2 4000.

O Condar MP4000 possui um Interface Homem-Máguina com Display de Cristal Líquido de 2 linhas e 16 colunas com "Back-Light", 4 teclas tipo Tact-Switch, Led VM "ALARME" e sinalizador sonoro de alta frequência para alerta de anormalidade no sistema mais dois Led's (VD / AM) para verificação da comunicação Serial RS\_485. É conectado aos demais módulos do Sistema em Rede RS 485

### MODEM-MD 4000.

Micro-modem Padrão HAYES, conectado aos demais módulos do Sistema em Rede RS485, com as seguintes características:

Baud Rate de 2400 BPS compatível com padrão CCITT V.22 bis

Comandos "AT" standard.

Utiliza módulo CERMETEK, compatível com "Part 68" das regras da FCC.

Configuração de parâmetros via Software.

Atendimento automático (Auto-Answer).

Dimensões reduzidas: 105 x 70 x 25mm.

Consumo de 300mW em operação e 50 mW em espera.

Conexão direta com MP4000, não necessitando alimentação externa.

### TRANSDUTOR DE TEMPERATURA E UMIDADE - SN 06

Transdutor Eletrônico de Umidade com uma saída analógica em tensão de 0 a 5 Vdc e Sonda de Temperatura, montado em caixa de ABS com 85 x 73 x 50mm.

> Elemento Sensor de Temperatura: NTC 10 k. Elemento Sensor de Umidade: HIH-3610-004

### **SONDA DE TEMPERATURA**

Sonda de Temperatura montada em caixa de ABS com 65 x 45 x 25mm. Usada para leitura de Temperatura Interna / Externa e /ou Temperatura de Insuflamento. Elemento sensor de temperatura é o NTC 10 k.

### SENSOR DE TENSÃO ST 4000.

Circuito responsável pelo monitoramento das tensões de alimentação dos condicionadores de ar. Conectado à rede RS 485, envia os valores de tensão das três fases que podem ser lidos através da IHM, além de possuir algoritmos próprios para identificação dos seguintes eventos, que são enviados na forma de Status à CPU: - Sobretensão, subtensão ou falta individual por fase.

- Inversão de Sequência de Fase.

Estes eventos são gravados na memória não volátil da CPU com data. hora e minuto, bem como os eventos relativos ao retorno a normalidade.

É montado em caixa individual por tratar-se de um componente sussetível á descargas atmosféricas e em caso de falha não compromete o desempenho geral do sistema.

### MULTIPLEXADOR ANALÓGICO DE 16 ENTRADAS.-MXE 4000.

Circuito dedicado a multiplexação das entradas análógicas, distribuindo 16 sinais de analógicos em 8 entradas analógicas. Utilizado no MP 4000 Cube.

# PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado ao controlador

CONDAR® MP 4000

Tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aquarde pelo menos 1 minuto para a descarga completa dos capacitores de potência (Condicionado de Ar).

Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção no ponto adequado para isto.

# ATENÇÃO!

Os cartôes eletrônicos possuem componentes sensíveis a descarga eletrostática. Não toque diretamente sobre componentes ou conectores. Caso necessário, utilize pulseira anti-estática conectada à carcaça do equipamento.

# □ NOTA!

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada ao controlador.

Caso necessário, consulte o fabricante, mesmo por que isto romperia o contrato de garantia,

# NOTA!


Para evitar problemas de mau funcionamento ocasionados por condições ambientais desfavoráveis tais como: temperatura excessiva, umidade, sujeira, vibração ou devido ao envelhecimento dos componentes são necessários inspeções periódicas no(s) controlador e instalação.

vvvvv,ccccc,eeeee

VVVVV.CCCCC.EEEEE.CcCrLf

PTFCr

(C74)



"vvvvv" é o tempo de funcionamento do ventilador do AC 1, em horas; "ccccc" é o tempo de funcionamento do compressor do AC 1, em horas; "eeeee" é o tempo de funcionamento do AC 1 em ciclo economizador, em

"VVVVV" é o tempo de funcionamento do ventilador do AC 2, em horas; "CCCCC" é o tempo de funcionamento do compressor do AC 2, em horas; "EEEEE" é o tempo de funcionamento do AC 2 em ciclo economizador, em

Mxxx?Cr 0 aaa,bbb,ccc,ddd,eee Comando para receber a descrição da mensagem "xxx". Se o valor "xxx" estiver fora da faixa (000 a 511), o circuito responderá "ERRO!". Do contrário (C75) ,fff,ggg,CcCrLf teremos as seguintes respostas: vvvvvvvvvvvvvvVCcCrLf LfERRO!CcCrLf

Para "xxx" = "000" a resposta é "aaa,bbb,ccc,ddd,eee,fff,ggg," onde:

"aaa" é o início da área de mensagens para os parâmetros; "bbb" é o início da área de mensagens para as funções das entradas digitais; "ccc" é o início da área de mensagens para as funções das saidas:

"ddd" é o início da área de mensagens para as funções das Ea´s "eee" é o início da área de mensagens para os tipos de medição das EA. "fff" é o início da área de mensagens para as leituras analógicas associadas à

"ggg" é o início da área de mensagens para as ocorrências;

Para "xxx" entre "001" e "511", serão recebidos os 16 caracteres da


Mxxx= 6 Vvvvvvvv Vvvvvvvv CcCr (C76)	LÍOKI.CcCrLf LÍERRO!CcCrLf LÍSENHA NOK!CcCrLf	Comando para gravar a mensagem "xxx" no circuito. Se o valor "xxx" estive fora da faixa (000 a 511) ou o "Cc" estiver incorreto, o circuito respondera "ERRO!". Para enviar uma mensagem sem o teste do "Cc", coloque o caracter "X" na sua posição. Se a liberação de programação ainda não tive sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"


,	0	(C76) envia			enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"
minicacã	ā	PRI (C77)	1	PRI	Este comando rearmará o alarme de invasão, dando pelo menos "2" minutos para que a porta seja fechada e o alarme seja efetivamente rearmado
	Comun	PMiiB PMiiD (C78)	1	PM01B PM01D	comandos para bloquear (PMiiB) e desbloquear (PMiiD) as máquinas ond il é o identificador da máquina (01, 02, 03) Este bloqueio é "permanente", ou seja, fica gravado na EEPROM, sendo necessário o envio do comando de desbloqueio pela serial. Enquanto a máquina estiver bloqueada, a primeira linha do display mostrará aseguinte mensagem: "Mii Bloqueada"
•	4	I			

# CONDAR® MP 4000














MP 4000 - CUBE VISTA LATERAL ESQUERDA

# No recebimento do produto verificar:

- ☑ Se os dados do controlador correspondem ao modelo desejado.
- **☑** Se ocorreram danos durante o transporte.
- ☑ Se o produto recebido não confere ou está danificado, contate nossa fábrica.
- Após a inspeção inicial, se o produto não for imediatamente utilizado, deve ser reembalado e armazenado em um local apropriado que seja seco e limpo:
- Não armazene em ambiente com temperatura maior que 50°C ou menor que 0°C.
- Não armazene em local úmido ou sujeito a condensação.
- Não armazene em ambiente corrosivo.

7.1. Descrição do Protocolo

de

×

A localização do controlador é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e uma vida normal de seus componentes.

O CONDAR MP 4000 deve ser montado em um ambiente livre dos seguintes fatores:

- $\overline{\mathbf{A}}$ Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia.
- $\sqrt{\phantom{a}}$ Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
- $\overline{\mathbf{A}}$ Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas/óleo suspensos no ar..

### Condições ambientes permitidas:

Temperatura: 0°....50°C - condições normais.

> 0°....70°C - condições limite onde o rendimento e precisão das medições, começam a entrar em seu

limite crítico

Umidade relativa: 5% a 90%, sem condensação para o controlador

0% a 99%, sem condensação, para os trandutores.

× Altitude máxima: 1000 m - condições normais.

Grau de poluição (conforme EN50178)

(conforme UL508C)

# NOTA!

Para Controladores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura figue dentro da faixa permitida.

# Instale o Condar MP 4000 na posição vertical.

- Deixe no mínimo os espaços livres de aproximadamente 50mm acima e abaixo da CPU permitindo a ventilação para dissipação de calor.
- × Instale em superfície plana.
- X Dimensões externas, vide página 06.
  - Colocar primeiro os parafusos na superfície onde o controlador será instalado; instale o controlador e aperte os parafusos. Veja na página 12 o Diagrama de Furação
- Prever tubulação ou calhas independentes para a separação física da fiação de sinal, controle e potência.

# CONDAR® MP 4000



			1
PRDCr (C64)	3	LfOK!CcCrLf LfSENHA NOK!CcCrLf	Comando para resetar os eventos memorizáveis do circuito. O circuito responderá "OK!" após a sua execução. Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"
PRACr (C65)	5	LfOK!CcCrLf LfSENHA NOK!CcCrLf LfRAM NOK!CcCrLf	Comando para testar a memória RAM do circuito. O circuito responderá "OK!" caso a RAM esteja operando corretamente,. Caso exista algum problema com a memória RAM, o circuito responderá "RAM NOK!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"
PTPCr (C66)	3	LfOK!CcCrLf LfSENHA NOK!CcCrLf	Comando para forçar a troca do aparelho piloto. O circuito responderá "OK!" após a sua execução. Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHA NOK!"
PNT Xxxxxxxx xxxxxxxx CcCr (C67)		LíOKICcCrLf LíSENHA NOKICcCrLf	Comando para enviar o número do telefone (16 caracteres) a ser discado caso algum dos eventos configurados ocorra. O circuito responderá "OK!" após a sua execução. Caso sejam enviados menos de 16 caracteres ou o checksum estiver incorreto, o circuito responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHA NOK!"
PNT?Cr (C68)	0	:xxxxxxxxxxxxxxxCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando para verificar o número de telefone que será discado automaticamente caso algum dos eventos configurados ocorra. O circuito responderá com dois pontos, mais o número arquivado (16 caracteres) ":xxxxxxxxxxxxxxxxxx" ou "ERRO!", se o comando estiver incompleto ou incorreto.
PNExxx Xxxxxxx CcCr (C69)	3	LfOKICcCrLf LfERROICcCrLf LfSENHA NOKICcCrLf	Comando para verificar o número de telefone que será discado automaticamente caso algum dos eventos configurados ocorra. O circuito responderá com dois pontos, mais o número arquivado (16 caracteres) ":xxxxxxxxxxxxxxxxxx" ou "ERRO!", se o comando estiver incompleto ou incorreto.  Comando para enviar o número da estação. São 10 caracteres definidos pelo usuário para identificar a localização do sistema. O circuito responderá "OK!" após a sua execução. Caso sejam enviados menos de 10 caracteres ou o checksum estiver incorreto, o circuito responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHA NOK!"  Comando para verificar o número da estação definido pelo cliente. O circuito responderá com dois pontos, mais o número arquivado (10 caracteres) ":xxxxxxxxxx" ou "ERRO!", se o comando estiver incompleto ou incorreto.  Comando para enviar o número de série do sensor de tensão associado ao circuito. O circuito responderá "OK!" após a sua execução. Caso seja
PNE?Cr (C70)	0	:xxxxxxxxxx CcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando para verificar o número da estação definido pelo cliente. O circuito responderá com dois pontos, mais o número arquivado (10 caracteres) ":xxxxxxxxxxx" ou "ERRO!", se o comando estiver incompleto ou incorreto.
PSTxx NnnnCc0 (C71)	5 Cr	LIOKICcCrLf LIERRO!CcCrLf LISENHA NOK!CcCrLf	Comando para enviar o número de série do sensor de tensão associado ao circuito. O circuito responderá "OK!" após a sua execução. Caso seja enviado um número de série não válido ou o checksum estiver incorreto, o circuito responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo pará metro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"  O número "Xxnnnn" desabilita a verificação de um sensor de tensão para este circuito.
PST?Cr (C72)	0	XxnnnnCcCrLf LfERROICcCrLf	Comando para verificar o número de série do sensor de tensão associado ao circuito. O circuito responderá com o número arquivado (6 caracteres) "xxnnnn" ou "ERRO!", se o comando estiver incompleto ou incorreto.  Comando para zerar os tempos de funcionamento dos aparelhos. O circuito responderá "OKI" após a sua execução. Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"
PLFCr (C73)	5	LíOKICcCrLf LÍSENHA NOKICcCrLf	Comando para receber os tempos de funcionamento dos aparelhos.  Aresposta é analizada da seguinte forma:  "vvvvv" é o tempo de funcionamento do ventilador do aparelho 1, em horas; "ccccc" é o tempo de funcionamento do compressor do aparelho 1, em horas; "eeeee" é o tempo de funcionamento do AC1 em ciclo economizador, em horas; "VVVVV" é o tempo de funcionamento do ventilador do aparelho 2, em horas; "CCCC" é o tempo de funcionamento do compressor do AC 2, em horas; "EEEEE" é o tempo de funcionamento do aparelho 2 em ciclo economizador, em horas;




	PROV <i>Cr</i> (C52)	0	nnn:,CcCrLf	Requisição das ocorrências do circuito, no formato ASCII. Serão enviadas 100 linhas com 4 conjuntos de valores para as ocorrências (ver descrição detalhada a seguir). "nnn" é o número da linha que está sendo enviada.
	PROB <i>Cr</i> (C53)	0	nnn:CcCrLf LfFIMCcCrLf	Requisição das ocorrências do circuito, no formato binário. Serão enviadas a linhas com 100 conjuntos de valores para as ocorrências (ver descrição detalhada a seguir). "nnn" é o número da linha que está sendo enviada. Ao final de cada linha, deve ser enviado o comando de confirmação "OK" para que a nova linha seja enviada. Caso a confirmação não seja enviada em 3 segundos, o circuito retransmitirá a linha. Se uma linha for retransmitida se vezes, o comando será abortado e a resposta "FIM" será enviada.
	PROVnnn <i>Cr</i> (C54)	0	:ccc,DDD,MMM,hhh,mmm Ddddddddddddddd CcCrLf LfERRO!CcCrLf	n, Requisição da ocorrência "nnn" do circuito, no formato ASCII. Se "nnn' estiver fora da faixa (entre 001 e 400), o circuito responderá "ERRO!", Do contrário:  "ccc" é o código da ocorrência em ASCII; "DDD" é o dia da ocorrência em ASCII; "MMM" é o mês da ocorrência em ASCII; "hhh" é a hora da ocorrência em ASCII; "hhh" é o minuto da ocorrência em ASCII; "dddddddddddddddddd" é a descrição do código da ocorrência em ASCII.
7.1.Descrição do Protocolo	PROBnnn <i>Cr</i> (C55)	0	:cDMhm, ddddddddddddddd CcCrLf LfERRO!CcCrLf	Requisição da ocorrência "nnn" do circuito, no formato binário. Se "nnn' estiver fora da faixa (entre 001 e 400), o circuito responderá "ERRO!", do contrário: "c" é o código da ocorrência em binário; "D" é o dia da ocorrência em binário; "M" é o mês da ocorrência em binário; "h" é a hora da ocorrência em binário; "m" é o minuto da ocorrência em binário; "didddddddddddddddddd" é a descrição do código da ocorrência em ASCII.
ão do ]	PROxnnnT <i>Cr</i> (C56)	. 0	Ddddddddddddddd CcCrLf LfERRO!CcCrLf	Requisição da descrição do código de ocorrência "nnn". "x" deve ser igual a "B" ou "V". Se "nnn" estiver fora da faixa, o circuito responderá "ERRO!", do contrário: "dddddddddddddddd" é a descrição do código da ocorrência em ASCII.
Descrição do	PLO <i>Cr</i> (C57)	5	FIMCcCrLf LfSENHA NOK!CcCrLf	Comando para apagar as ocorrências. Responde "FIM" no encerramento Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!"
7.1.	PLxx <i>Cr</i> (C58)	5	nnn,CcCrLf LfSENHA NOK!CcCrLf FIMCcCrLf	Comando para apagar registros de temperatura e umidade do dia "xx" Retorna o dia que está sendo apagado em "nnn" e "FIM" no encerramento Se "xx" igual a "00" os registros de todos os dias serão apagados.
	PH <i>Cr</i> (C59)	0	SSS,DD/MM/AA hh:mm:ss <i>CcCrLf</i>	Requisição da data e da hora. "SSS" é o dia da semana.
	PTxxV <i>Cr</i> (C60)	0	:ddd,vvv.v,vvv.v, ,vvv.v,CcCrLf LfFIMCcCrLf	Comando para receber os registros de temperatura do dia "xx". Se "xx" igua a "00" os registros de todos os dias serão enviados. Retorna "FIM" no encerramento.
	PuxxV <i>Cr</i> (C61)	0	:ddd,vvv.v,vvv.v, ,vvv.v,CcCrLf LfFIMCcCrLf	Comando para receber os registros de umidade do dia "xx". Se "xx" igual a "00" os registros de todos os dias serão enviados. Retorna "FIM" no encerramento.
	PTxxBCr (C62)	0	:ddd,bbbbbbbb bbbbbbbbcCcTLf LfFIMCcCrLf	Comando para receber os registros de temperatura do dia "xx" no formato binário. Se "xx" igual a "00" os registros de todos os dias serão enviados Retorna "FIM" no encerramento. Ao final de cada dia, deve ser enviado comando de confirmação "OK" para que um novo dia seja enviado. Caso a confirmação não seja enviada em 3 segundos, o circuito retransmitirá o dia. Se um dia for retransmitido 5 vezes, o comando será abortado e a resposta "FIM" será enviada.
	PuxxBCr (C63)	0	:ddd,bbbbbbbb bbbbbbbCcCrLf LfFIMCcCrLf	Comando para receber os registros de umidade do dia "xx" no formato binário. Se "xx" igual a "00" os registros de todos os dias serão enviados Retorna "FIM" no encerramento. Ao final de cada dia, deve ser enviado comando de confirmação "OK" para que um novo dia seja enviado. Caso a confirmação não seja enviada em 3 segundos, o circuito retransmitirá o dia Se um dia for retransmitido 5 vezes, o comando será abortado e a resposta





# Desenho do suporte do CONDAR MP 4000 Detalhe da furação para fixação



**NOTA 1**: Utilizar preferencialmente parafusos auto-atarrachantes bitola 4,2 x 32 mm para fixação do controlador.

NOTA 2: No modelo MP 4000-Cube a furação para fixação é de  $L=120,0 \times H=213,0 \text{ mm}$ .

Aterramento



Certifique-se que a alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.

# PERIGO!

As informações a seguir tem a intenção de servir como guia para ser obter uma instalação correta. Siga as normas de instalação elétrica aplicáveis.

# ATENCÃO!

Afastar os equipamentos e fiação sensível em 0,25m dos cabos de força e os cabos de sinal.

- A tensão de alimentação deve ser compatível com a tensão nominal do controlador (vide item 2.9 / Fonte).
- Os controladores devem ser obrigatóriamente aterrados por motivos de segurança e garantia do bom funcionamento. A conexão de terra deve atender as normas locais. Utilize no mínimo a fiação com bitola de 1,5 mm² e no máximo 6,0 mm². Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10,0 ohms).
- Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes
- Utilize fiação blindada e fiação protegida por eletroduto metálico para a conexão de sinal analógico. Conecte a blindagem em uma extremidade ao ponto de aterramento do controlador. A fiação de potência deve ser instalada separadamente da fiação de sinal e controle.
- Instale a controlador conforme esquema de interligação.
- **T** Jamais utilize o neutro para o aterramento.





Txx?Cr (C41)	0	aaa,bbb,ccc,ddd,tttttttttttttf <i>CcCrLf</i> <i>Lf</i> ERRO! <i>CcCrLf</i>	f Comando de visualização do tipo de medição da entrada analógica "xx". Se o número da entrada analógica não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual do tipo de medição, em ASCII; "bbb" é o valor mínimo que o tipo de medição pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo que o tipo de medição pode assumir, em ASCII; "ddd" é o valor padrão do tipo de medição para esta EA, em ASCII; "t" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
Txx/Cr (C42)	0	abcd,tttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização do tipo de medição da entrada analógica "xx". Se o número da entrada analógica não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "a" é o valor atual do tipo de medição, em binário; "b" é o valor mínimo que o tipo de medição pode assumir, em binário; "c" é o valor máximo que o tipo de medição pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão do tipo de medição para esta EA, em binário; "ttttttttttttt" é a descriçãodo tipo de medição, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
TxxTCr (C43)	0	TttttttttttttCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da descrição do tipo de medição "xx". Se o número do tipo de medição não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "tittittittit" é a descrição do tipo de medição "xx", em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
TxxQ <i>Cr</i> (C44)	0	nnn,CcCrLf	Requisição do número de tipos de medição possíveis no circuito. "xx" pode ser o número de qualquer entrada analógica válida. Na resposta, "nnn" é o número de tipo de medição no formato ASCII
PO? <i>Cr</i> (C45)	0	nnn,CcCrLf	Requisição do número de entradas analógicas do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de entradas analógicas no formato ASCII. Para compatibilizar com o terminal.
OxxnnnC (C46)	er3	LíOKICcCrLf LíERROICcCrLf LíSENHA NOK!CcCrLf	"f" é a forma como o terminal tratará está função, em ASCII.  Requisição do número de tipos de medição possíveis no circuito. "xx" pode ser o número de qualquer entrada analógica válida. Na resposta, "nnn" é o número de tipo de medição no formato ASCII  Requisição do número de entradas analógicas do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de entradas analógicas no formato ASCII. Para compatibilizar com o terminal.  Comando de alteração do off-set da entrada analógica "xx". "nnn" é o novo valor para o off-set. Se o número da entrada analógica for válido e o novo valor for válido, o circuito responderá "OK!" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".
Oxx?Cr (C47)	0	aaa, bbb,ccc,ddd,tttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização do valor do off-set da entrada analógica "xx". Se o número da entrada analógica não for válido, o circuito responderá "ERRC!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual do off-set, em ASCII; "bbb" é o valor mínimo que o off-set pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo que o off-set pode assumir, em ASCII; "ddd" é o valor padrão do off-set para esta entrada analógica, em ASCII; "ttttttttttt" é a descrição, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
Oxx/Cr (C48)	O LfE	:abcd,ttttttttttttf <i>CcCrLf</i> :RRO! <i>CcCrLf</i>	Comando de visualização do valor do off-set da entrada analógica "xx". Se o número da entrada analógica não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário:  "a" é o valor atual do off-set, em binário; "b" é o valor mínimo que o off-set pode assumir, em binário; "c" é o valor máximo que o off-set pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão do off-set para esta entrada analógica, em binário; "ttittittitt" é a descrição, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
PRE <i>Cr</i> (C49)	0	V.BIOS: v.vv N.S.:xxnnnnCcCrLf V.PROG: v.vvCcCrLf	Envia a revisão do software "v.vv" e o número de série "xxnnnn" do circuito.
PRR <i>Cr</i> (C50)	5	ate0s0=2Cr	Força um Reset no circuito conectado. A mensagem de inicialização é enviada para programar o modem, se houver.
PROQ <i>Cr</i> (C51)	0	nnn,CcCrLf	Requisição do número de códigos de ocorrências possíveis no circuito. Na resposta, "nnn" é o número de códigos de ocorrências possíveis no formato ASCII

MOS	2

		_		
	Axx/Cr (C31)	0	:abcd,ttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da função da entrada analógica "xx". Se o número da entrada não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "a" é o valor atual da função, em binário; "b" é o valor mínimo da função que a EA pode assumir, em binário; "c" é o valor máximo da função que a EA pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão da função para esta entrada analógica, em binário; "ttttttttttt" é a descrição da função, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
	AxxTCr (C32)	0	TttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da descriçao da função de entrada analógica "xx". Se o número da função não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "tttttttttttttt" é a descrição da função "xx" de entrada analógica, emASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, emASCII.
	AxxQ <i>Cr</i> (C33)	0	nnn, <i>CcCrLf</i>	Requisição do número de funções de entrada analógica possíveis no circuito. "xx" pode ser o número de qualquer entrada analógica válida. Na resposta, "nnn" é o número de funções de entrada analógica no formato ASCII
olo	AxxLCr (C34)	0	TittittttttCcCrLf LÆRRO!CcCrLf	Comando de visualização do texto relacionado à leitura analógica da função "xx". Se o número da função não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "ttttttttt" é a descrição da leitura da função analógica "xx", em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará este parâmetro, em ASCII.
rotoc	PF?Cr (C35)	0	nnn, <i>CcCrLf</i>	Requisição do número de entradas analógicas do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de entradas analógicas no formato ASCII. Para compatibilizar com o terminal.
Descrição do Protocolo Comunicação	Fxxnnn <i>Ci</i> (C36)	. 3	LIOKICcCrLf LIERROICcCrLf LISENHA NOKICcCrLf	Comando de alteração do fundo de escala da entrada analógica "xx". "nnn" é o novo valor para o fundo de escala. Se o número da entrada analógica for válido e o novo valor for válido, o circuito responderá "CK!" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".
7.1. Descr	Fxx?Cr (C37)	0	aaa,bbb,ccc,ddd,tttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização do valor do fundo de escala da entrada analógica "xx". Se o número da entrada analógica não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual do fundo de escala, em ASCII; "bbb" é o valor mínimo que o fundo de escala pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo que o fundo de escala pode assumir, em ASCII; "ddd" é o valor padrão do fundo de escala para esta EA, em ASCII; "tttttttttt" é a descrição, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
	Fxx/Cr (C38)	0	abed,tttttttttttf/CcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização do valor do fundo de escala da entrada analógica "xx". Se o número da entrada analógica não for válido, o circuito responderá "ERRC!". Caso contrário: "a" é o valor atual do fundo de escala, em binário; "b" é o valor mínimo que o fundo de escala pode assumir, em binário; "c" é o valor máximo que o fundo de escala pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão do fundo de escala para esta EA, em binário; "ttttttttttt" é a descrição, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
	PT?Cr (C39)	0	nnn, <i>CcCrLf</i>	Requisição do número de entradas analógicas do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de entradas analógicas no formato ASCII. Para compatibilizar com o terminal.
	TxxnnnCr (C40)	- 5	LíOK!CcCrLf LíERRO!CcCrLf LíSENHA NOK!CcCrLf	Comando de alteração do tipo de medição da entrada analógica "xx". "nnn" é o novo valor para o tipo de medição. Se o número da entrada analógica for válido e o novo tipo de medição (ver tabela de tipos de medição) for válido, o circuito responderá "DKI" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHA NOK!".

# CONDAR® MP 4000

CN 01 - EA's

1.(+) 15 VCC

CN 02 - ED's

CN 03 - Sd's

5.NA SD 03

7.NF SD 03

CN 04 - SD's

1.Saída Digital 01

2.Comum SD 01 3.Saída Digital 02 4.Comum SD 02

6.Comum SD 03

1.Saída Digital 07

2.Comum SD 07 3.Saída Digital 08 4.Comum SD 08

5.Saída Digital 09 6.Comum SD 09

1.Saída Digital 13

2.Comum SD 13

4,Comum SD 14

6.Comum SD 15 7.NF SD 15

5.NA SD 15

3,Saída Digital 14

7.Entrada Analógica 07

CN 05 - Modelo 080818

CN 05 - Modelo 081612

1.Comum ED 09 A 11

2.Entrada Digital 09

3.Entrada Diğital 10 4.Entrada Diğital 11

5.Comum ED 12 6.Entrada Digital 12-24V 7.Entrada Diğital 12-220V

8.GND

2.Entrada Analógica 01 3.Entrada Analógica 02

4.Entrada Analógica 03

5.Entrada Analógica 04

6.Entrada Analógica 05 7.Entrada Analógica 06

1.Comum ED 01 A 03

5,Comum ED 04 6.Entrada Digital 04-24V

7.Entrada Digital 04-220V

2.Entrada Digital 01 3.Entrada Digital 02 4.Entrada Digital 03

As conexões de sinal (entrada analógica) e controle (entrada el saída digital), são feitas nos seguintes conectores, conforme tabela abaixo:

8.A - Serial RS 485

17.Comum ED 05 a 07

l6.Comum SD 04

1.Comum SD 12

2.Saída Digital 12 3.Comum SD 11 4.Saída Digital 11 5.Comum SD 10

6.Saída Digital 10

1.NF SD 18

3,NA SD 18

2.Comum SD 18

4,Comum SD 17 5, Saída Digital 17

6.Comum SD 16

7.Saída Digital 16

1. Entrada Digital 16

2.Entrada Digital 15 3,Entrada Digital 14

4.Entrada Diğital 13 5.Comum ED 13 A 16 6.(-) 24VCC para ED

7.(+)24VCC para ED

7.Entrada Ănalógica 08

CN 10 - Modelo 080818

CN 10 - Modelo 081612

CN 09 - SD's

7.Saída Digital 04

CN 06	CN 11- Fonte
	1.GND - REG.
2.(+) 24 V para ED	2.(+) 15 VCC - REG. 3.(+) 5 VCC - REG.
3.Falha PLC	[3.(+) 5 VCC - REG.
4.Faina PLC 5.CND	4.(GND) 24V P/ ED. 5.(+) 24V P/ ED.
6 (+) 15 VCC	6.Alim. 24/48V
6.(+) 15 VCC 7.B - Serial RS 485	7.Alim. 24/48V
7.D - Seliai NS 405	7.AIIII. 24/40 V

### CN 12 - IHM CN 07 - ED's 1.GND 2.(+) 15VCC 3.VAGO 1.Entrada Digital 08-220V 2.Entrada Digital 08-24V 3.Comum ED 08 4.B- Serial RS 485 5.A- Serial RS 485 4.Entrada Digital 07 5,Entrada Digital 06 6.Entrada Digital 05

### CN 13 - Telefone Ri11

	CN 14 - Modem
CN 08 - Sd's	1.GND
1.NF SD 06	2.(+) 15VCC 3.VAGO
2.Comum SD 06	
3.NA SD 06	4.B- Serial RS 485
4.Comum SD 05 5.Saída Digital 05	5.A- Serial RS 485
5.Saída Digital 05	

### CN 15 - RS 232 Db9

CN 16 - Ea S - 161818
01.(+) 15 VCC 02.Entrada Analógica 01 03.Entrada Analógica 02 04.Entrada Analógica 03 05.Entrada Analógica 04
02.Entrada Analógica 01
03.Entrada Analógica 02
04.Entrada Analogica 03
U5.Entrada Analogica U4
06.Entrada Analógica 05
07.Entrada Analógica 06
08.Entrada Analóğica 07 09.Entrada Analóğica 08
10.Entrada Analógica 09
11.Entrada Analógica 10
12.Entrada Analógica 11 13.Entrada Analógica 12
14.Entrada Analógica 13
15.Entrada Analógica 14
16.Entrada Analógica 15
17.Entrada Analógica 16
18.GND

# CN 16 - Fa's - 161919

01.(+) 15 VCC 02.Entrada Analógica 03.Entrada Analógica 04.Entrada Analógica 05.Entrada Analógica 06.Entrada Analógica 07.Entrada Analógica 08.Entrada Analógica 09.Entrada Analógica	02 03 04 05 06 07
10.Entrada Analógica 11.Entrada Analógica 12.Entrada Analógica 13.Entrada Analógica 14.Entrada Analógica 15.Entrada Analógica 16.Entrada Analógica 17.Entrada Analógica 18.GND	09 10 11 12 13 14 15

5. Descrição dos Pinos

3.5. Descriçao uc. Condar MP 4000



# **6** 4.1. Energização funcionamento de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva del contract

Este capítulo explica o seguinte:

- Como verificar e preparar o controlador antes de energizar.
- $\square$ Como energizar e verificar o sucesso da energização.
- Como operar o controlador quando estiver instalado..

# **PERIGO:**

Sempre desconectar a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

1) Verificar todas as conexões do controlador.

Verifique se as conexões de acionamento do Condicionador de Ar, aterramento, controle e sinais estão corretas.

# 2) Verifique os equipamento(s) CA.

Verifique as conexões dos Condicionadores de Ar, se a alimentação de força está ligada corretamente. Faça um teste manual.

3) Verifique os controles do CA.

Verifique que os controles dos Condicionadores de Ar estão atuando conforme o configurado no MP 4000.

4) Feche as tampas do controlador.

# CONDAR® MP 4000



ExxQ <i>Cr</i> (C20)	0	nnn, <i>CcCrLf</i>	Requisição do número de funções de entrada digital possíveis no circuito.  "xx" pode ser o número de qualquer entrada digital válida. Na resposta, "nnn" é o número de funções de entrada digital no formato ASCII
PS? <i>Cr</i> (C21)	0	nnn,CcCrLf	Requisição do número de saidas do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de saidas no formato ASCII
PSnn <i>Cr</i> (C21)	0	VvvvvvvvvvvvvvCcCrLf	Requisição do status atual da saida "nn". A resposta é completa, trazendo o status e a descrição da função em ASCII.
Sxxnnn <i>Cr</i> (C22)	5	LfOKICcCrLf LfERRO!CcCrLf LfSENHANOK!CcCrLf	Comando de alteração da função da saida digital "xx". "nnn" é o novo valor para a função. Se o número da saida for válido e a nova função for válida (ver tabela de funções de saida), o circuito responderá "OK!" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".
Sxx?Cr (C23)	0	aaa,bbb,ccc,ddd,ttttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da função da saida digital "xx". Se o número da saida não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual da função, em ASCII; "bob" é o valor mínimo da função que a saida pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo da função que a saida pode assumir, em ASCII; "cdc" é o valor padrão da função para esta saida, em ASCII; "tittttttttttt" é a descrição da função, em ASCII; "f' é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
Sxx/Cr (C24)	0	:abcd,ttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	"f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.  Comando de visualização da função da saida digital "xx". Se o número da saida não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "a" é o valor atual da função, em binário; "o" é o valor máximo da função que a saida pode assumir, em binário; "d" é o valor máximo da função que a saida pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão da função para esta saida, em binário; "ttttttttttttt" é a descrição da função, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.  Comando de visualização da descriçao da função de saida "xx". Se o número da função não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "tttttttttttt" é a descrição da função "xx" de saida, em ASCII.  Requisição do número de funções de saida possíveis no circuito "xx" pode
SxxTCr (C25)	0	TittitttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da descriçao da função de saida "xx". Se o número da função não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "ttttttttttttttt" é a descrição da função "xx" de saida, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
SxxQ <i>Cr</i> (C26)	0	nnn, <i>CcCrLf</i>	Requisição do número de funções de saida possíveis no circuito. "xx" pode ser o número de qualquer saida válida. Na resposta, "nnn" é o número de funções de saida no formato ASCII
PA? <i>Cr</i> (C27)	0	nnn, CcCrLf	Requisição do número de entradas analógicas do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de entradas analógicas no formato ASCII
Pann <i>Cr</i> (C28)	0	VvvvvvvvvvvVCcCrLf	Requisição do valor atual da entrada analógica "nn". A resposta é completa, trazendo o valor e a descrição em ASCII.
Axxnnn <i>Cr</i> (C29)	5	LfOKICcCrLf LfERROICcCrLf LfSENHANOKICcCrLf	Comando de alteração da função da entrada analógica "xx". "nnn" é o novo valor para a função. Se o número da entrada for válido e a nova função for válida (ver tabela de funções de entrada analógica), o circuito responderá "OK!" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".
Axx?Cr (C30)	0	aaa,bbb,ccc,ddd,tttttttttttttf <i>CcCrL</i> t <i>Lf</i> ERRO! <i>CcCrLf</i>	Comando de visualização da função da entrada analógica "xx". Se o número da entrada não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual da função, em ASCII; "bbb" é o valor mínimo da função que a EA pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo da função que a EA pode assumir, em ASCII; "cdc" é o valor padrão da função para esta EA, em ASCII; "tittttttttttt" é a descrição da função, em ASCII; "fé á forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.

4.2. Preparação

# 4.4.Tipos de Tela Principal

# CONDAR® MP 4000

7.1. Descrição do Protocolo



_				
	Pxx?Cr (C08)	0	aaa,bbb,ccc,ddd,ttttttttttttttf <i>CcCrLf</i> <i>Lf</i> ERRO! <i>CcCrLf</i>	Comando de visualização de parametro. "xx" é o número do parametro a se verificado. Se o número do parâmetro não for válido, o circuito respondera "ERRO!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual do parametro em ASCII; "bbb" é o valor mínimo que o parâmetro pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo que o parâmetro pode assumir, em ASCII; "ddd" é o valor padrão do parâmetro, em ASCII; "ttttttttttt" é a descrição da função do parâmetro, em ASCII; "F" é a forma como o terminal tratará este parâmetro, em ASCII.
	Pxx/Cr (C09)	0	abcd,ttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização de parametro. "xx" é o número do parametro a sei verificado. Se o número do parâmetro não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "a" é o valor atual do parametro em binário; "b" é o valor mínimo que o parâmetro pode assumir, em binário; "c" é o valor máximo que o parâmetro pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão do parâmetro, em binário; "tittittittitt" é a descrição da função do parâmetro, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará este parâmetro, em ASCII.
	PxxTCr (C10)	0	TttttttttttfCcCrLf LÆRRO!CcCrLf	Comando de visualização da função do parametro "xx". Se o número do parâmetro não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "ttttttttttttt" é a descrição da função do parâmetro, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará este parâmetro, em ASCII.
-	PxxQCr (C11)	0	nnn, <i>CcCrLf</i>	Requisição do número de parâmetros do circuito. "xx" pode ser o número de qualquer parâmetro válido. Na resposta, "nnn" é o número de parâmetros no formato ASCII
ão	PSCr (C12)	0	eeeeeee:sssssssssscccCrLf	Requisição do status das entradas digitais e das saidas. As entradas estão à esquerda do " : " em ordem crescente e as saídasestão à direita do " : ' também em ordem crescente. "0" significa não atuado e "1" significa atuado tanto para entradas como para saídas.
icaç	PE?Cr (C13)	0	nnn,CcCrLf	Requisição do número de entradas digitais do circuito. Na resposta, "nnn" é c número de entradas digitais no formato ASCII
Comunicação	PEnn <i>Cr</i> (C14)	0	VvvvvvvvvvvvvvvvvCcCrLf	Requisição do status atual da entrada digital "nn". A resposta é completa, trazendo o status e a descrição da função em ASCII.
de Co	ExxnnnCi (C15)	r 5	LfOKICcCrLf LfERROICcCrLf LfSENHA NOK!CcCrLf	Comando de alteração da função da entrada digital "xx". "nnn" é o novo valoi para a função. Se o número da entrada digital for válido e a nova função foi válida (ver tabela de funções de entrada), o circuito responderá "OKI" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver
•	Exx?Cr (C16)	0	aaa,bbb,ccc,ddd,ttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da função da entrada digital "xx". Se o número da entrada digital não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "aaa" é o valor atual da função, em ASCII; "bbb" é o valor mínimo da função que a EDI pode assumir, em ASCII; "ccc" é o valor máximo da função que a ED pode assumir, em ASCII; "ddd" é o valor padrão da função para esta ED, em ASCII; "ttttttttttttt" é a descrição da função, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
•	Exx/Cr (C17)	0	abcd,ttttttttttttfCcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de visualização da função da ED "xx". Se o número da entrada digital não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "a" é o valor atual da função, em binário; "b" é o valor mínimo da função que a ED pode assumir, em binário; "c" é o valor máximo da função que a ED pode assumir, em binário; "d" é o valor padrão da função para esta entrada digital, em binário; "tttttttttttttt" é a descrição da função, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII.
-	ExxTCr (C18)	0	TttttttttttttttfCcCrLf LÆRROICcCrLf	Comando de visualização da descriçao da função de entrada digital "xx". Se o número da função não for válido, o circuito responderá "ERRO!". Caso contrário: "tttttttttttttttttttt" é a descrição da função "xx" de entrada digital, em ASCII; "f" é a forma como o terminal tratará esta função, em ASCII. sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".

# CONDAR® MP 4000



Após a preparação para a energização o controlador pode ser energizado.

# 1) Verifique a tensão de alimentação

Medir a tensão de alimentação (CN 11 / 06 e 07) e verifique se está conforme valor específicado (24 ou 48V).

- 2) No display aparecerá a Tela Principal, conforme tabela abaixo.
- 3) Verifique se as temperaturas e umidades indicadas estão de acordo com as dos ambientes interno e externo.
- 4) Confira se os Parâmetros, Funções de Entrada e Funções de Saída estão de acordo com a aplicação.
- 5) Siga o roteiro de colocação em funcioamento.

Para outras configurações de acionamento que exijam alterações de vários parâmetros (diferentes do padrão) estude primeiro o capítulo 6 - Descrição detalhada dos parâmetros.

Tela Principal	Indicações	Display - IHM
Tela Principal Tipo 0	condições externas condições internas	TI: 24, 8°C UI: 71% TE: 30, 3°C UI: 72%
Tela Principal Tipo 1	data + hora condições internas	24/12/00 16: 54: 33 TI : 23, 2°C UI : 54%
Tela Principal Tipo 2	equipamento condições internas	CONDAR MP 4000 TI: 24, 8°C UI: 71%
Tela Principal Tipo 3	piloto + horas para troca condições internas	Pi I . 01 163, 3 h TI : 23, 2°C UI : 54%
Tela Principal Tipo 4	pressão alta + baixa condições internas	PA: 000 PB: 000 VCD TI: 23, 2°C UI: 54%
Tela Principal Tipo 5 (intercalando a segunda linha)	piloto + horas para troca condições internas ou	PA: 000 PB: 000VCD TI: 23, 2°C UI: 54%
	saída digital	PA: 000 PB: 000VCD SD 1 - FUNÇÃO

de Comunicação

# Preparação

Tensões podem estar presentes após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 15 minutos para a descarga completa do circuito.

- ☑ O controlador já deve ter sido instalado e energizado de acordo com os capítulos 3 e 4 e o esquema de interligação.
- ☑ O usuário já deve ter lido os capítulos 5 e 6 para estar familiarizado com a utilização do Condar MP 4000 e com a organização dos parâmetros.
- ☑ O usuário precisa conhecer como localizar e alterar os parâmetros.
- ☑ A seguir uma tabela indicativa dos sub-menus e suas funções.

Menu	Função	Display - IHM	
Escolha Aparelho	selecionar o aparelho	Sel ec. Aparel ho N: AA0169: M01: M02	
Data / Hora	data e hora corrente	DATA: 24/12/00 HORA: 16:54:33	
Últimas Ocorrências	verificar ultimas 400 ocorrências registradas	001 24/12 16: 54 Temperat. Al ta	
Leituras Analógicas	leitura das EA	Ent. Anal ogi ca 01 24, 8° C Temp. Interna	
Status Entradas	função programada e estado atual da ED	Entrada Digital 01 Defeito MO 1: OFF	
Status Saídas	função programada e estado atual da SD tempo acumulado de funcionamento senha de acesso para programação e comandos especiais  configura saídas entradas e parâmetros. 10 dígitos alfa-numéricos para identificar estação	Saí da Di gi tal 01 Compressor MO 1: 0N	
Contadores		Compressor MO 1 2534 Horas	
Digitar Senha		Di gi tar Senha 0000	
Comandos		Comandos Trocar Piloto ( )	
Programação		Programação Parametros	
Código da Estação		Códi go Estação ERB POA 083	

CONDAR® MP 4000



### Descrição de protocolo de comunicação do CONDAR MP 4000

Os comandos por interface serial RS232 ou RS485 só serão aceitos após o comando

Se a conexão estiver desativada, o circuito não responderá nada ao comando enviado.

Na coluna "COMANDO", as indicações x e n dizem respeito aos valores que devem ser preenchidos no envio do comando.

A coluna "NIVEL" identifica o nível de senha necessário para a execução do comando; "??" na coluna, indica que o nível depende do parâmetro em questão.

A coluna "RESPOSTA" descreve a resposta do circuito para o comando enviado:

A coluna "DESCRIÇÃO" dá explicações sobre a utilidade do comando.

O caracter "010h", conhecido como Line Feed, será representado por Lf;

O caracter "013h", conhecido como Carriage Return, será representado por Cr; O somatório dos caracteres do comando ou da resposta será identificado por Cc.

comando	MINE	yynnn a h Crl f	Descitao
C? <i>Cr</i> (C01)	0	xxnnnn,a,b, <i>CrLf</i>	Pergunta para a rede quais os circuitos que estão presentes. "a" e "b" são os identificadores das máquinas na CPU.
Cxxnnnn <i>Cr</i> (C02)	0	LfOKI.CcCrLf Nada	Comando de conexão. "xxnnnn" é o número de série do circuito ao qual queremos nos conectar. Se o número de série está correto, o circuito responde "OK!" e fica conectado, do contrário não responde nada e desconecta.  Qualquer outro comando só será respondido no caso do circuito ser previamente conectado.
CxxnnnnCCr (C03)	0	nada	Comando para responder a outro comando "X", dentro da rede.
L0nnnnCr (C04)	0	LfOK!CcCrLf LfERRO!CcCrLf	Comando de liberação de programação. "nnnn" é a senha de programação. Se a senha estiver correta, o circuito responderá "OK!" do contrário, responderá "ERRO!".
LxnnnnCr (C05)	X	LfOKICcCrLf LfERROICcCrLf LfSENHANOKICcCrLf	Comando de alteração da senha de programação. "x" identifica o nível da senha a ser alterada e "NNNN" é a nova senha de programação. Se a nova senha for válida, o circuito responderá "OK!" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".
PP?Cr (C06)	0	nnn,CcCrLf	Requisição do número de parâmetros do circuito. Na resposta, "nnn" é o número de parâmetros no formato ASCII.
PxxnnnCr (C07)	??	LfOK!CcCrLf LfERRO!CcCrLf LfSENHANOK!CcCrLf	Comando de alteração de parametro. "xx" é o número do parametro a ser alterado, e "nnn" é o novo valor do parâmetro. Se o número do parâmetro for válido e o novo valor for válido para este parametro (ver tabela de parametros), o circuito responderá "OK!" do contrário, responderá "ERRO!". Se a liberação de programação ainda não tiver sido feita, ou a senha de um nível inferior ao exigido pelo parâmetro tiver sido enviada, o circuito responderá "SENHANOK!".

4.6. Sub Menus **Principais** 

5.1. Interface Homem Máquina-IHM



### Lista de Códigos de Ocorrêr ricão default.

	Lista de	Codigos de Occ
das Ocorrências	000 - Sem Registro 001 - Defeito AC 1 002 - Tenta. Def. AC 1 003 - Defeito AC 2 004 - Tenta. Def. AC 2 004 - Tenta. Def. AC 2 005 - Reset de Defeito 006 - Alarme Incêndio ON 007 - Alarme Incêndio Off 008 - Rede Normal 009 - Rede Normal 010 - Umidade Alta 011 - Umidade Alta 011 - Umidade Normal 012 - Brain Inversor 014 - Inversor OK 015 - Falha Inversor AC 1 016 - Inversor AC 1 OK 017 - Falha Inversor AC 2 018 - Inversor AC 2 OK 019 - Liga Manut. AC 1 021 - Liga Manut. AC 2 023 - Liga Manut. AC 2 023 - Liga Manut. AC 2 024 - Desliga Bloq. Geral 025 - Liga Bloqueio Geral 026 - Desliga Bloq. Geral 027 - Filtro AC 2 OK 028 - Filtro AC 2 OK 029 - Seq. fase errada 030 - Falha Sen. Tensão 031 - Ligou Gerador 032 - Desligou Gerador 033 - Filuxo AR AC 1 NOK 034 - Tenta Fluxo AR AC 2 037 - Filtro AC 2 NOK 036 - Tenta Fluxo AR AC 2 037 - Filtro AC 1 Sujo	038 - Filtro AC2 sujo 039 - Pressão AltaAC 1 040 - Pressão AltaAC 1 041 - Pressão AltaAC 2 041 - Pressão AltaAC 1 042 - Tenta Pressão AC1 043 - Pressão Baixa AC 2 044 - Tenta Pressão AC 2 045 - Pressão AC 2 NOK 047 - Falha Rede AC 1 048 - Rede AC 1 OK 049 - Falha Rede AC 2 050 - Rede AC 2 OK 051 - Falha Torre Água 052 - Tenta Torre Água 052 - Tenta Torre Água 053 - Abriu Porta 054 - Fechou Porta 055 - Temperatura Alta 056 - Temperatura Alta 056 - Temperatura Baixa 059 - Fase R Alta 060 - Falta Fase R 061 - Fase S Baixa 063 - Fase S Normal 062 - Fase S Baixa 063 - Fase S Normal 062 - Fase T Baixa 067 - Fase T Normal 068 - Fase T Normal 069 - Fase T Normal 070 - Rendim AC 1 NOK 071 - Rendim AC 1 NOK 071 - Rendim AC 1 NOK 072 - Troca de Piloto 073 - Falha Sensor EA 1 075 - Falha Sensor EA 3
	l	

ncias e sua Des	CI
076 - Falha Sensor EA4 077 - Falha Sensor EA5 078 - Falha Sensor EA6 079 - Falha Sensor EA7 080 - Verificar Rendim. 081 - Ligou Telecom1 082 - Ligou Telecom3 084 - Ligou Telecom3 084 - Ligou Telecom3 085 - Ligou Telecom6 087 - Desligou Telecom6 087 - Desligou Telecom7 089 - Desligou Telecom1 089 - Desligou Telecom6 099 - Desligou Telecom6 091 - Desligou Telecom6 092 - Desligou Telecom6 093 - Pulsou Telecom6 094 - Pulsou Telecom1 095 - Pulsou Telecom4 097 - Pulsou Telecom4 097 - Pulsou Telecom4 097 - Pulsou Telecom6 099 - Entrou Emergência 101 - Falha Vent. AC1 102 - Falha Vent. AC1 104 - Falha Comp. AC1 104 - Falha Res. AC1 106 - Falha Res. AC2 107 - Falha Lmidificação 108 - Temperatura Crítica 110 - Alarme _ 1 ON 111 - Alarme _ 2 ON 113 - Alarme _ 3 ON 113 - Alarme _ 3 ON	

rição acraait.
114 - Alarme_5 ON
115 - Alarme_6 ON
116 - Alarme_1 ON
117 - Alarme_2 OFF
118 - Alarme_3 OFF
119 - Alarme_4 OFF
120 - Alarme_5 OFF
121 - Alarme_6 OFF
122 - Tenta SobrecAC 1
123 - Sobrecarga AC 1
124 - Tenta Sobrec. AC2
125 - Sobrecarga AC 2
126 - Tenta Rendim. AC1
127 - Tenta Rendim. AC2
128 - Falha Sensor EA 9
129 - Falha Sensor EA 10 130 - Falha Sensor EA 11
130 - Faina Sensor EA 11 131 - Falha Sensor EA 12
132 - Falha Sensor EA13
133 - Falha Sensor EA 14
134 - Falha Sensor EA 15
135 - Falha Sensor EA 16
136 - Rendimento NOK
135 - Falha Sensor EA8
136 - Ligou Aque.2° Ac1
137 - Ligou Aque.2°AC2
138 - Ligou Umid.2°AC1
139 - Ligou Umid.2°AC2
140 - Nível água AC1 NOK
141 - Nível água AC2 NOK
142 - Falha conf.comp. CA1
143 - Falha conf.comp. CA2
144 -Falha conf.damp. descarg
145 -Falha conf.damp.tomada
146 - Falha de acion.insuflador.

147 - Falha de acion, exaustor

# CONDAR® MP 4000

Este capítulo descreve a Interface Homem Máquina (IHM) e o modo de programação do controlador, dando as seguintes informacões.

- ☑ descrição geral da IHM.
- ☑ uso da IHM.
- ☑ organização dos parâmetros e funções do Condar MP 4000
- ☑ acesso aos parâmetros e funções
- ☑ modo de alteração dos parâmetros e funções
- ☑ descrição das indicações de status e das sinalizações.



# Vista Frontal do IHM



Incrementa o menu ou aumenta o valor ajustado.



Decrementa o menu ou diminui o valor ajustado.



Confirma o menu ou o valor ajustado



Retorna ao menu anterior ou não confirma o valor ajustado

A IHM é uma interface simples que permite a operação e a programação do controlador. Ela permite as seguintes funções:

- U indicação do estado da operação do controlador, bem como das variáveis principais.,
- ☑ indicação de ocorrências,
- ☑ visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis,
- ☑ visualização e alteração das entradas analógicas,
- ☑ visualização das entradas digitais,
- ☑ visualização das saídas digitais,
- ☑ descrição das indicações de status e das sinalizações.

Ao energizar o controlador aparecerão as seguintes mensagens consecutivas:

Isto indicará que o Controlador está funcionando corretamente.

A seguir aparecerá a tela principal ao lado, ou outra escolhida no parâmetro 64.

O IHM pode ser conectado em rede a mais de um controlador e ainda com sensor de tensão (STMP4000) e modem (MDMP4000); por isto faz-se necessário indicar ao IHM com qual componente da rede queremos nos comunicar.

AGST - CONDAR MP

CONDAR MP 4000 Programa Externo OK

CONDAR MP 4000 TI: 24, 8°C UI: 71 %

Para qualquer outro sub-menu precisamos escolher o aparelho. Isto será feito da sequinte forma.

ou down\_\_\_\_ e no display a mensagem "Seleciona aparecerá

SELECI ONA APARELHO N: AAO196; MO1; MO2

Aparelho"; tecle enter\_ e aparecerá o primeiro equipamento que responder na

SELECI ONA APARELHO N: AAO261; MO3; MO4

rede. Usando as teclas up

SELECI ONA APARELHO N: XXXXXX; MXX; MXX

down \_\_\_\_\_, aparecerão no display todos os equipamentos que respondem na rede. Quando não aparecer mais nenhum equipamento é o fim da lista.

SELECI ONA APARELHO N: AAO196: MO1: MO2

Selecione o equipamento e tecle enter\_\_\_\_\_\_ estabelecendo a conexão entre este e a IHM.

# CONDAR® MP 4000



- F49 By-pass de "Flow-Switch" e/ou Pressostato de Baixa do CA1
- F50 By-pass de "Flow-Switch" e/ou Pressostato de Baixa do CA 2
- F51 Segundo estágio compressor CA 1: A operação é similar à função 2, apenas adicionando a todos os testes de temperatura, o diferencial entre estágios e a necessidade do compressor do primeiro estágio
- F52 Segundo estágio compressor CA 2.
- F53 Banco de resistências 1º estágio.
- F54 Banco de resistências 2º estágio.
- F55 Válvula de ciclo reverso CA1.
- F56 Válvula de ciclo reverso CA 2.
- F57 PLC OK: A saída será operada quando: O programa externo passa a ser executado; O Sistema estiver OK. E será desoperada quando ocorrer falha no sistema.
- F58 Telecomando 1: A saída será operada quando: Um comando de liga ou um comando de pulso for enviado pela interface serial (RS232/RS485 ou modem) para o circuito. E será desoperada quando um comando de desliga for enviado pela interface serial (RS232/RS485 ou modem ) para o circuito ou o tempo de 10 segundos do comando de pulso for executado.
- F59 Telecomando 2.
- F60 Telecomando 3,
- F61 Telecomando 4.
- F64 Telecomando 5,
- F63 Telecomando 6,
- F64 Aciona Insuflador externo (Ventilação de Emergência), aciona a saída e gera ocorrência.
- F65 Temperatura Crítica, aciona a saída e gera ocorrência.
- F66 Saída de alarme 1.com ocorrências de acionamento e retorno.
- F67 Saída de alarme 2.
- F68 Saída de alarme 3.
- F69 Saída de alarme 4.
- F70 Saída de alarme 5.
- F71 Saída de alarme 6.
- F72 Programação para 16 entradas analógicas.
- F73 Falha de aquecimento AC 1. aciona após tempo de teste de ventilador de AC 1. gera ocorrência.
- F74 Falha de aquecimento AC 2. Idem F73 porém para AC 2
- F75 Falha de aquecimento geral, acionam após tempo de teste dos ventiladores, gera ocorrência.
- F76 Falha de umidificação AC 1. aciona após tempo de teste de ventilador de AC 1. gera ocorrência.
- F77 Falha de umidificação AC 2. Idem F76 porém para AC 2
- F78 Falha de umidificação geral. aciona após tempo de teste dos ventiladores, gera ocorrência.
- F79 Aciona umidificador AC 1. aciona após tempo de teste de ventilador de AC 1. gera ocorrência.
- F80 Aciona umidificador AC 2. Idem F73 porém para AC 2
- F81 Aciona 2º estágio aquecimento AC 1. com as seguintes configurações:

000 => só aquecimento

- 001 => aquecimento e desumidificação sem compressor
- 002 => aquecimento e desumidificação com compressor
- 003 => só desumidificação sem compressor
- 004 => só desumidificação com compressor
- 005 => desumidificação com compressor, desabilita resistências
- F82 Aciona 2° estágio aquecimento AC 2. Idem F81, porém para AC 2
- F83 RedeDesbalanceada
- F84 Ventilador permutador
- F85 Damper de descarga
- F86 Damper de tomada
- F87 Ventilador evaporador wall Rac
- F88 Compressor wall Rac
- F89 Defeito ventilador permutador ou falha damper's
- F90 Defeito ou falha de rendimento máquina auxiliar
- F91 Falha de acionamento do insuflador

- F25 Alarme baixo Fluxo de ar CA 1: A saída será operada caso o evento de falha de fluxo de ar seja reconhecido. Para que a saída seja desoperada, a memorização do evento deve ser resetada.
- F26 Alarme baixo Fluxo de ar CA 2:
- F27 Alarme Filtro Sujo CA1: A saída será operada caso o evento de filtro de ar sujo seja reconhecido Para que a saída seja desoperada, a memorização do evento deve ser resetada.
- F28 Alarme Filtro Sujo CA 2
- F29 Alarme Pressão Alta CA 1: A saída será operada caso o evento de falha por pressão alta seia reconhecido. Para que a saída seja desoperada, a memorização do evento deve ser resetada
- F30 Alarme Pressão Alta CA 2
- F31 Alarme Pressão Baixa CA 1: A saída será operada caso o evento de falha por pressão baixa seja reconhecido. Para que a saída seja desoperada, a memorização do evento deve ser resetada.
- F32 Alarme Pressão Baixa CA2
- F33 Alarme Pressão Anormal CA 1: A saída será operada caso um dos seguintes eventos seja reconhecido: Falha por pressão alta, Falha por pressão baixa, Falha por pressão anormal Para que a saída seja desoperada, a memorização dos eventos deve ser resetada.
- F34 Alarme Pressão Anormal CA 2
- F35 Alarme Rede Anormal CA 1: A saída será operada caso a entrada de falha de rede da máquina esteja ativa.Para que a saída seja desoperada, a entrada de falha de rede da máquina deve retornar ao estado inativo.
- F36 Alarme Rede Anormal CA 2
- F37 Alarme Torre de Água: A saída será operada caso o evento de falha na torre de água seja reconhecido. Para que a saída seja desoperada, a entrada de falha na torre de áqua deve retornar ao estado inativo.
- F38 Liga Umidificador.
- F39 Alarme Porta Aberta: A saída será operada caso a entrada porta aberta esteja ativa.

Para que a saída seja desoperada, a entrada de porta aberta deve retornar ao estado inativo.

- F40 Alarme de invasão: A saída será operada caso a seguinte situação ocorra:
  - O evento de porta aberta tenha sido reconhecido. Não tenha sido enviado para o circuito a senha de nível 0, ou maior, antes de decorridos 2 minutos do evento de abertura de porta.
  - Para que a saída seja desoperada, a senha de nível 0, ou maior, deve ser enviada para o circuito.
- F41 Alarme Falha Inversor CA1: A saída será operada no caso a entrada de falha de inversor da máquina 1/2 esteja ativa. Para que a saída seja desoperada, a entrada de falha de inversor da máquina 1/2 deve retornar ao estado inativo.
- F42 Alarme Falha Inversor CA 2
- F43 Resumo de Bloqueio CA 1: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos seguintes Entrada de defeito ou resumo de defeito da máquina ativa,
  - Entrada de falha de fluxo de ar da máquina ativa.
  - Entrada de falha por pressão alta da máquina ativa,
  - Entrada de falha por pressão baixa da máquina ativa.
  - Entrada de falha por pressão anormal da máquina ativa,
  - Falha de rendimento da máquina.
  - Entrada de manutenção da máquina ativa,
  - Entrada de manutenção geral ativa,
  - Entrada de gerador em operação ativa,
  - Entrada de bloqueio geral ativa,
  - Entrada de falha na torre de água ativa,
  - Entrada de alarme de incêndio ativa,
  - Entrada de rede anormal na máquina ativa,
  - Entrada de rede anormal geral ativa,
  - Falha na rede pelo sensor analógico,
  - Para que a saída seia desoperada, nenhum dos eventos acima pode estar presente e a memorização deve ser resetada.
- F44 Resumo de Bloqueio CA 2.
- F45 Resumo de Bloqueio Geral: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos eventos das funções 43 ou 44. Para que a saída seja desoperada, nenhum dos eventos das funções 43 e 44 podem estar presentes e a memorização deve ser resetada.
- F46 Resumo Falha de Rede: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos sequintes eventos: Entrada de rede anormal na máquina 1/2 ativa, Entrada de rede anormal geral ativa
  - Para que a saída seja desoperada, as entradas de falha de rede devem retornar ao estado inativo.
- F47 Alarme umidade baixa: A saída será operada caso a umidade interna figue mais baixa do que o valor programado para alarme de umidade baixa. Para que a saída seja desoperada, a umidade deve subir para um valor acima de umidade baixa mais histerese de umidade
- F48 Alarme umidade anormal: A saída será operada caso uma das condições de umidade alta ou baixa seja atingida. Para que a saída seja desoperada, a umidade deve retornar para um valor que desopere os alarmes de umidade alta ou umidade baixa.



# Os menus a seguir são relativos à CPU.

DATA E HORA

Data: 26/09/00

Hora: 16: 52: 25

Tecle down \_\_\_\_\_,e aparecerá o menu

Data/Hora: teclando enter mostrará a Data e Hora atuais. Teclando



volta ao menu Data/Hora.

Para ajustar a Data/Hora veja os parâmetros P01, P02, P03, P04, P05, P06 e P07.

ULT. OCORRENCI AS

001 26/09 16: 54 TEMPERATURA ALTA

"Últimas Ocorrências"; teclando enter o display mostrará a última ocorrência registrada.

Pressionando up ou down aparecerão no display as ocorrências em ordem crescente, sendo possível visualizar todas as ocorrências armazenadas na memória (até 400). Teclando esc\_\_\_\_\_\_volta ao menu Últimas Ocorrências.

LEITURAS ANALOG

5.3. Descrição de operação Interface Homem Máquina-IHM le aparecerá o menu

ENT. ANALOGI CA 01 Temp. Int: 24.8°C

"Leituras Analógicas"; teclando enter será possível visualizar o estado de todas as Entradas Analógicas e a Função programada para cada uma.

Utilize as teclas up 📖 ou down 🕍 para alternar entre estas.

Teclando esc. , volta ao menu "Leituras Analógicas".

para acessar o menu "STATUS ENTRADAS".

# )

Teclando enter no menu "Status Entradas" será possível visualizar a Função programada e o estado atual de cada Entrada Digital.

STATUS ENTRADAS

ENTRADA DI GI TAL 01 Falha Ar M01 : ON

Use as teclas up 🔳 ou down 🃩 para alternar entre as entradas. Teclando

esc\_\_\_\_\_\_ volta ao menu "Status Entradas ". Tecle down\_\_\_\_\_ para acessar omenu "Status Saidas".

Teclando enter\_\_\_\_ no menu "Status Saídas", será possível visualizar a Função programada e o estado atual de cada Saída Digital.

STATUS SAÍ DAS

SAI DA DI GI TAL 01 Venti I ad. M01: OFF

Use as teclas up\_\_\_\_ou down\_\_\_\_para alternar entre as saídas.

Teclando esc , volta ao menu "Status Saídas".

Tecle down\_\_\_\_\_ para acessar o menu "Contadores".

CONTADORES

Teclando enter\_\_\_\_\_, será possível visualizar o tempo de funcionamento acumulado do Ventilador da máquina 1.

Ventilador M01 00000 Horas

Use as teclas up ou down para

Compressor MO1 00000 Horas

visualizar o estado dos demais Contadores, como mostram os exemplos ao lado.

Ciclo Econ. M01 00000 Horas

Teclando esc\_ volta ao menu

Ventilador MO2 00000 Horas

"Contadores". Tecle down\_\_\_\_\_ para acessar o menu "Digitar Senha".

Compressor MO2 00000 Horas

Ci cl o Econ. MO2 00000 Horas

102

# CONDAR® MP 4000

# As Saídas Digitais podem ser configuradas para assumir as funções:

F00 Sem função (saídadesoperada)

(Senha nível 5 para todos).

F01 Liga ventilador CA1

F02 Liga compressor CA1
F03 Liga aquecimento CA1

F04 Liga ventilador CA 2

F05 Liga compressor CA 2

F06 Liga aquecimento CA 2

F07 Alarme Defeito CA 1: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos seguintes eventos para a máquina:

Entrada de defeito ou resumo de defeito Falha de fluxo de ar Falha por pressão alta Falha por pressão anormal Falha de rendimento

Falha de alimentação da máquina, caso não haja falha de rede geral, tanto pela entrada digital como pelo sensor de rede analógico.

Para que a saída seja desoperada, nenhum dos eventos acima pode estar presente e a memorização deve ser resetada

F08 Alarme Defeito CA 2

F09 Alarme Defeito Ar Condicionado (geral): A saída será operada no caso da ocorrência de um dos eventos das funções 07 ou 08. independente de qual máquina ocorra o evento.

Para que a saída seja desoperada, nenhum dos eventos pode estar presente em nenhuma das máquinas e e a memorização deve ser resetada.

F10 Alarme temperatura alta: A saída será operada caso a temperatura interna ultrapasse o valor programado para alarme de temperatura alta. Para que a saída seja desoperada, a temperatura deve retornar para um valor abaixo de temperatura alta menos histerese de temperatura.

F11 Alarme umidade alta: A saída será operada caso a umidade interna ultrapasse o valor programado para alarme de umidade alta. Para que a saída seja desoperada, a umidade deve retornar para um valor abaixo de umidade alta menos histerese de umidade.

F12 CA 1 em manutenção: A saída será operada caso a entrada de manutenção da máquina esteja ativa. Para que a saída seja desoperada, entrada de manutenção da máquina deve retornar ao estado inativo.

F13 CA2 em manutenção

F14 Manutenção Ar condicionado (geral): A saída será operada caso a entrada de manutenção geral ou a entrada de manutenção de qualquer uma das máquinas esteja ativa. Para que a saída seja desoperada, todas as entradas de manutenção devem retornar ao estado inativo.

F15 Alarme falha alimentação ar condicionado: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos seguintes eventos:

Entrada de rede anormal ativa, Falha de alimentação em uma das máquina, dada pelo sensor de rede analógico.

Para que a saída seja desoperada, nenhum dos eventos acima pode estar presente.

F16 Alarme de incêndio: A saída será operada caso a entrada de alarme de incêndio esteja ativa. Para que a saída seja desoperada, a entrada de alarme de incêndio deve retornar ao estado inativo.

F17 Ar condicionado bloqueado: A saída será operada caso a entrada de bloqueio geral esteja ativa. Para que a saída seja desoperada, a entrada de bloqueio geral deve retornar ao estado inativo.

F18 Alarme temperatura baixa: A saída será operada caso a temperatura interna fique mais baixa do que o valor programado para alarme de temperatura baixa.
Para que a saída seja desoperada, a temperatura deve subir para um valor acima de temperatura

Para que a saida seja desoperada, a temperatura deve subir para um valor acima de temperatura baixa mais histerese de temperatura

F19 Alarme falha Inversor: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos seguintes eventos:

Entrada de falha de inversor ativa. Éntrada de falha de inversor da máquina 1/2 ativa Para que a saída seja desoperada, nenhum dos eventos acima pode estar presente.

F20 Alarme defeito ou falha alimentação CA 1: A saída será operada no caso da ocorrência de um dos seguintes eventos:

Um dos eventos da função 07, Entrada de falha de rede da máquina 1 ativa

Para que a saída seja desóperada, nenhum dos eventos acima pode estar presente e a memorização deve ser resetada.

F21 Alarme defeito ou falha alimentação CA 2

**F22 Gerador acionado:** A saída será operada caso a entrada de gerador acionado esteja ativa. Para que a saída seja desoperada, a entrada de gerador acionado deve retornar ao estado inativo.

F23 Aciona Dumper CÁ1

F24 Aciona Dumper CA 2



- F37 Confirmação de acionamento do Ventilador do CA2
- F38 Confirmação de acionamento (status) do Compressor do CA 1: A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições:
  - Compressor 1 ligado: Retardo para teste do compressor executado:

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcançado, memoriza o defeito e gera ocorrência de defeito de compressor na máquina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina.

- F39 Confirmação de acionamento do Compressor do CA2
- F40 Confirmação de acionamento das resistências do CA 1 (ou banco 1): A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições: - Aquecimento 1 ligado;

Caso a entrada esteja ativa, a saída de aquecimento será desligada, memorizando o defeito e gerando ocorrência de defeito de resistência na máquina.

- F41 Confirmação de acionamento das resistências do CA2 (ou banco 2)
- F42 Confirmação de acionamento de umidificação.
- F43 Entrada de alarme 1, com ocorrências de acionamento e retorno.
- F44 Entrada de alarme 2, com ocorrências de acionamento e retorno.
- F45 Entrada de alarme 3, com ocorrências de acionamento e retorno.
- F46 Entrada de alarme 4, com ocorrências de acionamento e retorno.
- F47 Entrada de alarme 5, com ocorrências de acionamento e retorno.
- F48 Entrada de alarme 6. com ocorrências de acionamento e retorno.
- F49 Entrada de sobrecarga AC 1:operam com desligamento por tentativa e serão memorizadas ao final.
- F50 Entrada de sobrecarga AC 2: idem F49 para AC2
- F51 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA 1:acionam apenas após tempo de teste de ventilador, gera ocorrência.
- F52 Confirma acionamento da resistência segundo estágio do CA2: idem F51 para AC2.
- F53 Confirma acionamento umidificador do CA1: acionam apenas após tempo de teste de ventilador, gera ocorrência.
- F54 Confirma acionamento umidificador do CA 2: idem F54 para AC2.
- F55 Nível de água NOK umidificador do CA 1: acionam apenas após tempo de teste de ventilador, gera ocorrência.
- F56 Nível de água NOK umidificador do CA 2: idem F55 para AC2.
- F57 Gerador acionado: está função bloqueia Resistências e Umidificadores.
- F58 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA1
- F59 Confirma acionamento do compressor 2º estágio do CA2
- **F60** Confirma abertura de damper descarga não testar o desligamento
- F61 Confirma abertura de damper tomada não testar o desligamento
- F62 Confirma acionamento do insuflador

# DI GI TAR SENHA

DI GI TAR SENHA

0000

DI GI TAR SENHA

0000

DI GI TAR SENHA

0000

DI GI TAR SENHA

0001

DI GI TAR SENHA

Senha OK!!!

DI GI TAR SENHA

No menu "DIGITAR SENHA", tecle

enter\_ e aparecerá um cursor piscando sob o primeiro dígito, indicando que será possível digitar a senha de acesso; pressione



up até chegar ao algarismo desejado;

tecle enter para confirmá-lo e o cursor passará ao próximo dígito. Após a confirmação do último dígito, aparecerá uma mensagem no display indicando se esta é uma senha válida ou não.

Após a mensagem de "Senha OK", tecle



esc interpretation esc interpret

Tecle down para acessar o menu

"Comandos". Tecle enter e aparecerá o comando "Troca Piloto". Utilize as teclas

**COMANDOS** 

Trocar Piloto Atual: MO1 Sim < >

Li mpa Defei tos Sim < >

Li mpa Ocorrênci a Sim < >

Li mpa Contadores Si m < >

Sinc. Parâmetros Sim < >

Reset de Invasão Sim < >

BI oquei o MO1 Si m < >

Desbloquei o MO1 Sim < >

BI oquei o MO2 Sim < >

Desbl oquei o MO2 Sim < >

up e down para alternar entre os

executado", caso contrário a mensagem será "Senha Incorreta" ou "Nível de Senha NOK".

- -"Limpa Defeito" (Senha 1) apaga os defeitos memorizados.
- -"Limpa Ocorrências" (Senha 1) "apaga" da memória todos os registros de ocorrências.
- -"Limpa Contadores" (Senha 4) zera todos os contadores.
- -"Sincroniza Parâmetros" (Senha 4) copia os parâmetros necessários programados em uma CPU para as demais que estiverem em
- -"Reset de Invasão" (Senha 4) zera o contador de tempo para alarme de invasão.

-Os demais comandos (Senha 4) são usados para bloquear ou desbloquear as máquinas.

# CONDAR® MP 4000



Teclando down 📖, após o menu "Comandos", você irá encontrar o menu "Programação".

**PROGRAMAÇÃO** 

Tecle enter para acessar o sub-menu **PROGRAMACÃO** Parâmetros

l, para visualizar Parâmetros e tecle enter o parâmetro e seu valor atual. Para alterá-lo PARÂMETRO 01 Segundos: 32

e utilize a teclas up

PARÂMETRO 01 Segundos: 32

para aiustar o novo valor. down

Interface Homem Máquina-IHM Tecle enter para confirmar a alteração. Utilize as teclas up para percorrer os diversos parâmetros e proceda de modo idêntico ao acima descrito para alterá-los se for necessário.

PROGRAMAÇÃO Di qi tai s Entr.

Parâmetro" e tecle down para acessar o sub-menu Entrada Digital.

ENTRADA DI GI TAL 01 Umi dade Al ta: F 05

Tecle enter para visualizar a função programada para cada Entrada Digital.

ENTRADA DI GI TAL 01 Defei to MO1: F 01

5.3. Descrição de operação

Tecle esc

Para alterá-las tecle enter\_ e utilize a teclas Up e down para localizar

a função desejada. Tecle enter para confirmar a alteração.

para voltar ao sub-menu "

para voltar ao menu "Entrada

**PROGRAMAÇÃO** Saí das

Digital" e tecle down para acessar o sub-menu Saida Digital. Para visualizar e alterar as funções de Saída, proceda de modo idêntico ao descrito no sub-menu anterior.

SAÍ DA DI GI TAL 01 Ventilad. M01: F01

SAÍ DA DI GI TAL 01 Ventilad. MO2: FO2 CONDAR® MP 4000



F23 Pressão Baixa CA 1: A entrada é verificada após o cumprimento das sequintes condições:

Compressor1ligado: Retardo para teste do compressor executado:

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcançadó, memoriza o defeito e gera ocorrência de pressão baixa na máquina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina.

### F24 Pressão Baixa CA 2

F25 Pressão Anormal CA1: A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições:

Compressor 1/2 ligado: Retardo para teste do compressor executado:

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcancado, memoriza o defeito e gera ocorrência de pressão anormal na máquina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina

### F26 Pressão Anormal CA 2

F27 Alimentação Anormal CA 1: Caso a entrada esteja ativa, e não exista informação de uma falha de rede geral, pela função de entrada 04 ou pelo sensor de tensão analógico, o sistema identificará como uma situação de falha de alimentação na máquina. Neste caso será gerada uma ocorrência de falha de alimentação na máquina e ela será desligada.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, as máquinas serão liberadas para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada.

### F28 Alimentação Anormal CA 2

F29 Resposta da Torre de Áqua: É verificada após o cumprimento das seguintes condições: Compressor 1 ou 2 ligado: Retardo para teste do compressor executado:

Caso a entrada esteia ativa, as máquinas serão desligadas e será gerada ocorrência de falha na torre de águá.

Sempre que a entrada estiver no estado inativo, permite a partida das máquinas.

F30 Porta Aberta: Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará porta aberta, gerando uma ocorrência e iniciando o contador de invasão. Caso não seja enviada a senha de nível 0 para o circuito até o intervalo de 30 segundos, o evento de invasão será gerado.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, o sistema identificará porta fechada, gerando uma ocorrência de retorno.

F31 Falha no Inversor CA 1: O funcionamento é o mesmo da função 06, mas agora temos uma entrada para cada máquina, monitorando um inversor para cada uma delas.

Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará a situação de falha e será gerada uma ocorrência.

O acionamento de ventilador e dumper desta máquina para emergência será bloqueado.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, o sistema identificará a situação como normal, e será gerada uma ocorrência de retorno.

### F32 Falha no Inversor CA 2

F33 Reset dos eventos memorizáveis: Caso a entrada esteja ativa, o sistema executará o reset dos eventos memorizáveis, permitindo nova partida das máquinas. Será gerada uma ocorrência para esta situação.

F34 Resumo de defeito CA1: É verificada após o cumprimento das seguintes condições:

Ventilador 1 ligado: Retardo para teste do ventilador executado:

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcançado, memoriza o defeito e gera ocorrência de defeito na má quina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máguina.

### F35 Resumo de defeito CA 2

F36 Confirmação de acionamento (status) do Ventilador do CA 1: A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições:

- Ventilador 1 ligado: Retardo para teste do ventilador executado:

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcancado, memoriza o defeito e gera ocorrência de falha de ventilador na máquina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina.

- F11 Alimentação Anormal ou Defeito CA 1: Estas funções só deverão ser utilizadas em máquinas que possuam LOR (Lock Out Relay) ou RAB (relé auxiliar de bloqueio).
  - Quando a entrada ficar ativa, temos as seguintes possibilidades:
  - Se o ventilador estiver desligado, será considerada a falha de alimentação da máquina, bloqueando o seu acionamento e gerando uma ocorrência de falha de alimentação;- Se o ventilador estiver ligado, a máquina será desligada e um contador de 7 segundos será inicializado. Ao final desta contagem, caso a entrada permaneca ativa, será considerada a falta de rede da máquina, bloqueando o seu acionamento e gerando uma ocorrência de falta de rede; do contrário, caso a entrada tenha alterado para o estado inativo, será considerado o defeito da máquina, e se o número de tentativas de partida já foi alcançado, memorizará o defeito e gerará ocorrência de defeito na máquina. Do contrário, será atualizada a contagem de tentativas de partida e gerada ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina.
- F12 Alimentação Anormal ou Defeito CA 2.
- F13 CA1 em Manutenção ou com Defeito: Esta função só deverá ser utilizada em máquinas que possuam LOR ou RAB.

Quando a entrada ficar ativa, temos as seguintes possibilidades:

- Se o ventilador estiver desligado, será considerada máguina em manutenção, bloqueando o seu acionamento e gerando uma ocorrência de manutenção;
- Se o ventilador estiver ligado, a máquina será desligada e um contador de 7 segundos será inicializado. Ao final desta contagem, caso a entrada permaneça ativa, será considerada máquina em manutenção, bloqueando o seu acionamento e gerando uma ocorrência de manutenção; do contrário, caso a entrada tenha alterado para o estado inativo, será considerado o defeito da máquina, e se o número de tentativas de partida já foi alcançado, memorizará o defeito e gerará ocorrência de defeito na máquina. Do contrário, será atualizada a contagem de tentativas de partida e gerada ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina.
- foi alcançado, memorizará o defeito e contrário, será atualizada a contagem o desligamento na tentativa de partida da F14 CA 2 em Manutenção ou com Defeito. F15 Gerador Acionado Desliga todos os o sistema identificará como uma situaç máquinas serão desligadas, e será gerador Quando a entrada retornar ao estado funcionamento normal e uma ocorrência F16 Gerador Acionado Desliga Condicior o sistema identificará como uma situaço máquinas auxiliares serão desligadas, e F15 Gerador Acionado - Desliga todos os Condicionadores: Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará como uma situação de gerador em funcionamento. Todas as máquinas serão desligadas, e será gerada uma ocorrência de gerador ligado.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, as máquinas serão liberadas para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada.

F16 Gerador Acionado - Desliga Condicionador de Ar reserva: Caso a entrada esteja ativa. o sistema identificará como uma situação de gerador em funcionamento. Todas as máquinas auxiliares serão desligadas, e será gerada uma ocorrência de gerador ligado.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, as máquinas serão liberadas para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada.

- F17 Fluxo de ar CA1: A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições:
  - Ventilador 1 ligado; Retardo para teste do ventilador executado: (P38)

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcançado, memoriza o defeito e gera ocorrência de falha de fluxo de ar na máquina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina.

- F18 Fluxo de ar CA 2
- F19 Filtro Sujo CA1: A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições:
  - Ventilador 1/2 ligado; Retardo para teste do ventilador executado; Caso a entrada esteja ativa, gera ocorrência de filtro sujo na máquina.
- F20 Filtro Sujo CA 2
- F21 Pressão Alta CA 1: A entrada é verificada após o cumprimento das sequintes condições:
  - Compressor 1 / 2 ligado: - Retardo para teste do compressor executado:

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação. MTMP4000

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada e uma ocorrência de pressão alta na máquina será gerada. Este evento é memorizado.

F22 Pressão Alta CA 2

# CONDAR® MP 4000



**PROGRAMAÇÃO** Entradas Anal ógi cas

ENTR. ANALÓGI CA 01 Temp. Interna: F01

ENTR. ANALÓGI CA 01 Temp. Externa: F02 Teclando down após o sub-menu "Saida Digital", você irá encontrar o sub-"Entradas Analógicas". Tecle

enter\_ para visualizar a função programada para cada Entrada Analógica.

Para alterá-las tecle enter

localizar a função desejada; tecle enter para confirmar.

Tecle esc\_\_\_\_\_ para voltar ao menu "Entradas Analógicas", após tecle down\_\_\_\_\_ para acessar o sub-menu "Tipo Entrada Analógica".

PROGRAMAÇÃO Ti po Entr. Anal ógi ca

Tecle enter para visualizar o tipo de sensor ou transdutor programado para cada Entrada Analógica. Para alterá-los tecle

ENTRADA ANALÓGICA 01 NTC 10K0hm : T03

e utilize a teclas Up

tipo para localizar o novo

ENTRADA ANALÓGICA 01 4 A 20 mA : T03

para confirmar a alteração. Tecle esc

5.3. Descrição de operação Interface Homem Máquina-IHM para voltar ao sub-

menu "Tipo Entrada Analógica" e tecle down\_\_\_\_\_\_ para acessar o sub-menu "Fundo de Escala".

deseiado.

PROGRAMAÇÃO Fundo de Escal a

ENTRADA ANALÓGICA 01 Valor Máximo: 100

ENTRADA ANALÓGICA 01 Valor Máximo: 099

Tecle enter para visualizar o valor máximo que será lido em cada entrada analógica, de acordo com o sensor utilizado. Se necessário alterá-los, proceda de modo análogo ao descrito nos parágrafos acima.

Utilize as teclas up e down para percorrer as diversas entradas, procedendo de modo idêntico ao acima descrito para alterá-las se for necessário.

Teclando down\_\_\_\_, após o menu "Programação", você irá encontrar o menu "Código Estação".

CÓDI GO ESTAÇÃO

Este menu possíbilita colocar um texto alfa numérico para identificar o local da

CÓDI GO ESTAÇÃO 0000000000

instalação; utilize a teclas up\_

CÓDI GO ESTAÇÃO <u>0</u>000000000

down\_🔤 para alterar o dígito e tecle

CÓDI GO ESTAÇÃO CENTRAL-RG

enter\_\_\_\_\_ para confirmar, passando para o próximo dígito.

Após a confirmação do último dígito, tecle esc\_\_\_\_\_, voltando ao menu CÓDIGO ESTAÇÃO já com o texto digitado.

Tecle esc\_\_\_\_\_ novamente e o controlador retornará ao menu principal, apresentando por alguns segundos a mensagem "Aquarde".

Aguarde...

CONDAR MP 4000 TI: 24, 8°C UI: 71 %

Após este tour pelos menus do controlador você está apto a operá-lo.

Um fato que você deve ter observado é que em todos os menus é livre o acesso para visualização, porém, para execução de alterações ou comandos é requerida uma senha. Isto é necessário para evitar que pessoas não familiarizadas com o produto procedam alterações de forma indevida, podendo compremeter o bom desempenho do sistema.

Na Lista de parâmetros (Pag.01) você tem relacionados os níveis de senha adequados a cada operação. Para alteração de funções de Entradas / Saidas é necessário Senha de nível 5.

Para os "Comandos" as senhas estão indicadas na pág. 22.

Existem cinco níveis de senha que podem ser alteradas:

Nível 01-	(default 0001)	atual:
Nível 02-	(default 0002)	atual:
Nível 03-	(default 0003)	atual:
Nível 04-	(default 0004)	atual:
Nível 05-	(default 0005)	atual:

NOTA! Uma senha de nível superior libera operações que requerem senha de nível inferior.

# CONDAR® MP 4000



dos Funções

4. Descrição

Entradas Digitais



As **Entradas Digitais** podem ser configuradas para assumir as seguintes funções: (Senha nível 5 para todos).

F00 Sem função, entrada não verificada

F01 Defeito CA1 (Condicionador de Ar1)

A entrada é verificada após o cumprimento das seguintes condições:

- Compressor 1 ligado; - Retardo para teste do compressor executado:P37)

Caso a entrada esteja ativa, a máquina será desligada. Se o número de tentativas de partida já foi alcançado, memoriza o defeito e gera ocorrência de defeito na máquina. Do contrário, atualiza a contagem de tentativas de partida e gera ocorrência de desligamento na tentativa de partida da máquina

F02 Defeito CA 2 (Condicionador de Ar 2)

**F03 Alarme de Incêndio:** Caso a entrada esteja ativa, todas máquinas serão desligadas. Será gerada uma ocorrência de alarme de incêndio.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, as máquinas serão liberadas para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada.

**F04 Rede anormal:** Caso a entrada esteja ativa, todas máquinas serão desligadas. Será gerada uma ocorrência de rede anormal. As entradas de monitoração de rede por máquina não gerarão ocorrências neste momento.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, as máquinas serão liberadas para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada.

F05 Umidade alta: Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará a situação de umidade alta, tanto para ligar desumidificadores como para gerar alarme de umidade alta, independente do status do sensor analógico. Será gerada uma ocorrência de umidade alta.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, o sistema identificará a umidade como normal, desabilitando desumidificadores e será gerada uma ocorrência de umidade normal.

F06 Falha no Inversor: Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará a situação de falha e será gerada uma ocorrência. O acionamento de ventiladores e dumper's para emergência será bloqueado.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, o sistema identificará a situação como normal, e será gerada uma ocorrência de retorno.

F07 Manutenção CA 1: Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará a situação de manutenção na máquina. Ela será desligada, e será gerada uma ocorrência de manutenção.

Durante o tempo em que a máquina estiver em manutenção, não serão registradas outras ocorrências relativas à máquina, possibilitando testes de funcionamento da mesma.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, a máquina será liberada para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada.

F08 Manutenção CA 2

F09 Ar Condicionado em Manutenção (geral): Executa as funções 07 e 08, gerando ocorrência "geral" de manutenção

**F10 Bloqueio geral:** Caso a entrada esteja ativa, o sistema identificará como uma situação de bloqueio para todas as máquinas. Elas serão desligadas, e será gerada uma ocorrência de bloqueio.

Quando a entrada retornar ao estado inativo, as máquinas serão liberadas para o funcionamento normal e uma ocorrência de retorno será gerada

# CONDAR® MP 4000





Descrição das Funções

Entradas

As Entradas Analógicas podem ser configuradas para assumir as sequintes funções: (Senha nível 5 para todas).

FA00 Sem função.

FA01 Temperatura do ambiente interno: Utiliza os parâmetros da entrada (tipo, fundo de escala e off-set de correção) para calcular a grandeza utilizada como temperatura do ambiente interno nas outras funções do controle.

FA02 Temperatura do ambiente externo: Utiliza os parâmetros da entrada (tipo, fundo de escala e off-set de correção) para calcular a grandeza utilizada como temperatura do ambiente externo nas outras funções do controle.

FA03 Temperatura insuflamento CA 1: Utiliza os parâmetros da entrada (tipo fundo de escala e off-set de correção) para calcular a grandeza utilizada como temperatura de insuflamento da máquina nas outras funções do controle.

Analógicas FA04 Temperatura insuflamento CA 2

Temperatura retorno CA 1: Utiliza os parâmetros da entrada (tipo, fundo de escala e off-set de correção) para calcular a grandeza utilizada como temperatura de retorno da máquina nas outras funções do controle.

FA06 Temperatura retorno CA2

FA07 Umidade Relativa Interna: Utiliza os parâmetros da entrada (tipo, fundo de escala e offset de correção) para calcular a grandeza utilizada como umidade do ambiente interno nas outras funções do controle.

FA08 Umidade Relativa Externa: Utiliza os parâmetros da entrada (tipo, fundo de escala e off-set de correção para calcular a grandeza utilizada como umidade do ambiente externo nas outras funções do controle.

FA09 Pressao sucção (baixa)

FA10 Pressao descarga (alta)

FA11 Pressao sucção (baixa) (1)


FA12 Pressao descarga (alta) (1)

FA13 Pressao sucção (baixa) (2)

FA14 Pressao descarga (alta) (2)

FA15 Umidade Interna com correção de temperatura

FA16 Umidade Externa com correção de temperatura



As Entradas Analógicas podem ser configuradas para assumir os seguintes tipos (Senha nível 5 para todos).

T00 Entrada em tensão de 0 a 5 Volts.

T01 Entrada em tensão de 0 a 1 Volt.

T02 Entrada em corrente de 0 a 20 mA. T03

Entrada em corrente de 4 a 20mA.

T04 Entrada para NTC de 10K ohms, com coeficiente de 4.4%/°C.

Configura entrada como digital ativa em nível alto.

T06 Configura entrada como digital ativa em nível baixo.

**T**07 Sem uso

# CONDAR® MP 4000



### O capítulo descreve detalhadamente os parâmetros. (Nível de senha ver página 01)

P01 Relógio segundo

P02 Relógio minuto

P03 Relógio hora

P04 Relógio dia do mês

P05 Relógio mês

P06 Relógio dia da semana

P07 Relógio ano

P08 Set point de temperatura

P09 Histerese de temperatura: valor a ser somado ou subtraído a temperatura ambiente para estabelecer os pontos de liga e desliga do sistema. Por exemplo, se o set-point for 23°C e a histerese for 1°C, o compressor ligará em 24°C e desligará em 22°C.

P10 Diferencial entre máquinas: valor a ser somado ao set-point para controlar a operação das máquinas auxiliares. Trabalha em conjunto com o parâmetro modo de auxiliares, estabelecendo os diferenciais para mais de uma máquina auxiliar.

P11 Diferencial de estágio: valor a ser somado ao set-point para controlar a operação do segundo estágio de refrigeração de uma máquina. Para que o 2º estágio opere, é necessário que o 1º estágio esteja operando.

P12 Banda morta aquecimento: valor a ser subtraído do set-point para estabelecer a temperatura média desejada no ambiente para a operação em aquecimento

P13 Diferencial emergência: valor a ser somado ao alarme de temperatura alta para que o sistema passe a operar em emergência, utilizando os dumper's para admitir o ar externo

P14 Diferencial teste rendimento: valor mínimo de temperatura entre retorno e insuflamento para que o rendimento da máquina seja considerado bom, ou seja: temperatura de retorno menos temperatura de insuflamento > diferencial de rendimento = rendimento bom.

P15 Temperatura alta: nível em que o sistema gera o alarme de temperatura alta

P16 Temperatura baixa: nível em que o sistema gera o alarme de temperatura baixa.

P17 Modo de resistência de aquecimento: define a forma de operação para as resistências:

000 ⊋Só aquecimento. As resistências serão utilizadas apenas para aquecimento, levando em conta os parâmetros set-point e banda morta.

001 ⊃ Aquecimento e desumidificação sem compressor. As resistências serão utilizadas para aquecimento e para desumidificar o ambiente, sem o acionamento simultâneo dos compressores, levando em consideração os parâmetros de umidade.

002 → Aquecimento e desumidificação com compressor. As resistências serão utilizadas para aquecimento e para desumidificar o ambiente, permitindo o acionamento simultâneo dos compressores, levando em consideração os parâmetros de umidade.

003\$Só desumidificação sem compressor. As resistências serão utilizadas apenas para desumidificar o ambiente, sem o acionamento simultâneo dos compressores, levando em consideração os parâmetros de umidade.

004\$Só desumidificação com compressor. As resistências serão utilizadas apenas para desumidificar o ambiente, permitindo o acionamento simultâneo dos compressores, levando em consideração os parâmetros de umidade.

P18 Taxa de variação de temperatura: máxima variação de temperatura permitida a cada intervalo de 15 minutos. Caso o valor seja ultrapassado, o compressor será desligado e aguardará o tempo de repouso para partir novamente.

P19 RESERVADO

P20 Set point de umidade: umidade média desejada no ambiente.

P21 Histerese de umidade: valor a ser somado ou subtraído ao set point da umidade relativa ambiente para estabelecer os limites de controle.

P22 Diferencial de umidade: valor a ser somado ao set-point para controlar a operação das máquinas auxiliares em desumidificação.

P23 Banda morta para Umidificação: valor a ser subtraído do set-point de Umidade para estabelecer a umidade média desejada no ambiente para a operação em "umidificação".

P24 Umidade alta: nível em que o sistema gera o alarme de umidade alta.

6.3. Descrição dos Tipos

- P25 Umidade baixa: nível que o sistema gera o alarme de umidade baixa
- P26 Set Point Economizador: temperatura que o sistema inicia o ciclo economizador
- P27 N° de máquinas: número de máquinas existentes no sistema.
- P28 N°de máquinas simultâneas: número máximo de máquinas que podem operar simultaneamente no sistema. Compreende o "piloto" mais os "auxiliares".
- P29 Operação dos auxiliares: define a forma de operação dos auxiliares em relação ao diferencial entre máquinas, tanto de temperatura como de umidade. Verificar a tabela de modo de operação dos auxiliares.
- P30 Identificação máquina 1: cada módulo CPU pode gerenciar até duas máquinas. O identificador da máquina 1/2 dá o número següencial do sistema para a primeira/segunda máquina gerenciada pelo módulo.
- P31 Identificação máquina 2: idem ao item 30
- P32 RESERVADO
- P33 Tempo de Revesamento: tempo de revesamento entre as máquinas em horas.
- P34 Retardo Ventilador: tempo, em segundos, que o sistema aquarda para ligar o ventilador.
- P35 Retardo compressor: tempo, em segundos, que o sistema aguarda para ligar o compressor, após as condições de temperatura e repouso terem sido atingidas.
- P36 Repouso compressor: tempo mínimo, em minutos, que o sistema aquarda para religar o compressor após o seu desligamento.
- P37 Retardo teste compressor: tempo, em segundos, que o sistema aguarda após o compressor ser acionado para realizar os testes de funções e entradas que dependem do seu acionamento.
- P38 Retardo teste ventilador: tempo, em segundos, que o sistema aguarda após o ventilador ser acionado para realizar os testes de funções e entradas que dependem do seu acionamento.
- P39 Retardo desliga ventilador: tempo, em segundos, que o sistema aguarda para desligar o ventilador após desligar compressores e resistências. Serve, principalmente, para resfriar as resistências
- P40 Retardo teste rendimento: tempo, em minutos, que o sistema aquarda após ligar o compressor, para verificar o seu rendimento, pelo diferencial de temperatura entre retorno e insuflamento
- Retardo teste rendimento por temp. alta: tempo, em minutos, que o sistema deve ficar acima da temperatura alta, com um compressor ligado, para que seja caracterizada a falha de rendimento
- P42 Retardo para troca de Piloto por Falha de Alimentação: tempo, em minutos, que o sistema deve aguardar após a detecção de "Falha de alimentação" (através da Entrada Digital Configurada para esta função) para proceder a troca da função "Piloto" para a máquina seguinte. Este retardo é imprescindível quando forem utilizados no circuito de alimentação das máquinas disjuntores com dispositivos de religamento automático.
- P43 Saida by-pass ventilador: tempo em segundos para acionamento da saída de By-pass quando ventilador é acionado.
- P44 Saida by-pass compressor: tempo em segundos para acionamento da saída de Bypass quando compressor é acionado (somente sem medição de temp, de insuflamento).
- P45 Tempo ON para falha do sensor de temperatura: é o tempo, em minutos, que o compressor deverá ficar ligado a cada período de 30 minutos, no caso de falha do sensor de temperatura ambiente.
- P46 Hora liga: hora a partir da qual as máquinas serão liberadas para funcionamento normal. Pode ser programado de 10 em 10 minutos
- P47 Hora desliga: hora a partir da qual as máquinas ficarão bloqueadas. Pode ser programado de 10 em 10 minutos. Caso não haja restrição de horário para funcionamento do Ar Condicionado, os parâmetros 46 e 47 devem ficar "zerados"...
- P48 Entrada Digital 1 à 8: configura modo das entradas digitais 1 a 8 em binário: (8,7,6,5,4,3,2,1): 0 => ativa energizada 1 => ativa desenergizada
- P49 Entrada Digital 9 à 16: configura modo das entradas digitais 9 a 16 em binário: (16,15,14,13,12,11,10.9,8): 0 => ativa energizada 1 => ativa desenergizada



RESERVAD	

P51 Saída Digital 1 a 8: em binário: "8,7,6,5,4,3,2,1"

0 => ativa energizada 1 => ativa desenergizada

**P52 Saida Digital 9 a 16:** em binário: "16,15,14,13,12,11,10,9"

0 => ativa energizada 1 => ativa desenergizada

P53 Saida Digital 17 a 18: em binário: "n,n,n,n,n,n,17,18"

0 => ativa energizada 1 => ativa desenergizada

P54 REASERVADO

P55 Módulo de expansão I/O: configura o tipo de I/O associado à CPU

00 => nenhum 01 => IO1 4000 => 6 SD + 2 EA $02 \Rightarrow IO2 4000 \Rightarrow 12SD + 2EA$  $03 \Rightarrow 103 + 4000 \Rightarrow 8 ED + 6 SD + 2 EA$ 

P56 Tentativas de partida: número de tentativas de partida da máquina para eventos que não necessitam de bloqueio imediato, ou seia, que podem ocorrer um número limitado de vezes antes de memorizar o bloqueio.

P57 Modo da rede de CA1: 000=sem teste 001 = RN - Verifica a fase R 002 = SN - Verifica a fase S 003 = TN - Verifica a fase T

005 = ST - Verifica as fases S e T 004 = RS - Verifica as fases R e S 006 = TR - Verifica as fases Te R 007 = RST - Verifica as fases R. SeT

P58 Modo da rede de CA 2: idem ao item P57

P59 Modo de funcionamento do Economizador e Emergência: parâmetro de bit

mapeado, com as seguintes funções:

"a" = "0" Desab. Controle de Entalpia "b" = "0" Desab. Compressor com Entalpia

"c" = "0" Contr. Entalpico c/TEMP e UMID

"d" = "0" Desab. Sistema de Emergência

"e" = "0" Emergência com todos os auxiliares "f" = "0" Ciclo Economizador sem Damper "q" = "0"habilita teste de fluxo emerg.

Bit => "hafedcba" "1" Hab. Controle de Entalpia "1" Hab. compressor c/ Entalpia

"1" Controle entalpico apenas c/TEMP. "1" Hab. Sistema de Emergência

"1" Emergência só com o Piloto "1" Ciclo Economizador com Insuflador "1" Desabilita teste de fluxo emerg.

P60 Ventilação total: Habilita ou não a ventilação total, ou seja, o funcionamento dos ventiladores de todos os aparelhos simultaneamente, independente da temperatura ou umidade ambiente. O número de ventiladores ligados é limitado ao número de máquinas simultâneas no sistema.

P61 Configura discagem automática para as seguintes situações (em binário "hofedcba")

sendo "0" desabilitado e "1" habilitado.

a = Resumo de bloqueio dos aparelhos b = Temperatura alta c=Umidade anormal d=Filtro sujo

e = Aparelhos em manutenção f => Falha de inversor g=Porta Aberta h=Porta Aberta => Invasão

P62 Configura discagem automática para as seguintes situações (em binário: "hgfedcba") sendo "0" desabilitado e "1" habilitado.

a =Torre de água c=Resumo de falha na rede (digital)

b = Resumo de defeito dos aparelhos d => Resumo de falha na rede (analógico)

e => f =>h=>a => -

P63 RESERVADO

P64 Modo de visualização no painel: forma de apresentação da tela principal ver Item 4.4. Tela Principal Tipo 0 condições externas / condições internas

Tela Principal Tipo 1 data e hora / condições internas Tela Principal Tipo 2 equipamento / condições internas

Tela Principal Tipo 3 piloto e horas p/troca/condições internas Tela Principal Tipo 4 pressão alta e baixa / condições internas

Tela Principal Tipo 5 piloto e horas p/troca/entrada digital ou condições Internas

P65 Retardo de rearme de invasão: tempo em minutos para que o sistema rearme

automaticamente o alarme de invasão

Descrição dos